AUA AUSTRIAN AIRLINES

TECHNICAL SCHOOL NOTES

GENERAL INFORMATION

(Douglas DC-3)

T 51 a

Bearbeitet: Greda

Ausgabe: 1/6/1964



GENERAL INFORMATION

Inhaltsangabe

- 1. General
- 2. Dimensions
- 3. Weights
- 4. Lifting
- 5. Leveling
- 6. Towing
- 7. Parking
- 8. Line identification

Abbildungsverzeichnis


T	51	a	1	General	Dimono	iona
4) [CL	1	General	DIMENS	IOng

T 51 a 2 Stations Diagram


T 51 a 3 Towing Forward

T 51 a 4 Parking


T 51 a 5 Equipment




T 51 a 1 GENERAL DIMENSIONS







T 51 a 3 TOWING FORWARD




Erklärung

- Feste Verankerungs Punkte am Boden.
- Verankerungs Punkte am Flugzeuge.
- A Bremsklötze.
- A. Diese Seile müssengespannt sein.
- B. Diese Seile müssen locker sein.

T 51 a 4 PARKING






VERSION OE-LBD , OE-LBN

T 51 a 5 EQUIPMENT

- MOTSEIL
- HANDFEUERLÖSCHER (CO₂)
- o HANDFEUERLÖSCHER (H20)
- _ BEIL
- H NOTAPOTHEKE
- NOTAUSSTIEG
- G-LAMPE
- B SAUERSTOFF



VERSION DE-LBC



GENERAL INFORMATION

1. General

Bei den bei Austrian Airlines in Verwendung stehenden drei Flugzeugen des Typs Douglas DC-3 handelt es sich um Maschinen, die früher bei Skandinavian Airlines System bzw. "LINJEFLYG" in Schweden in Einsatz standen.

Zwei davon, OE-LBD und OE-LBN, sind Flugzeuge des Typs Douglas DC-3 D, welche nach dem Krieg im Jahre 1946 bereits wieder für den zivilen Passagiertransport gebaut wurden. Die dritte Maschine, OE-LBC wurde 1944 gebaut und ist eine Maschine jenes Typs, der bei der "United States Air Force" unter der Bezeichnung C 47 meistens für Frachttransporte eingesetzt war.

Aus diesem Grunde bestehen zwischen dieser Maschine und den beiden anderen gewisse Unterschiede, hauptsächlich in Form einer großen doppelflügeligen Frachtture auf der linken Rumpfseite.

2. Dimensions

General	
Span (Spannweite)	23,95 m
Length (Länge)	19,64 m
Height (Höhe, Rumpf in horizontaler Lage)	7,18 m
Wings	
Chord at root (Profiltiefe an der Flügelwurzel)	4,30 m
Chord near tip (Profiltiefe am Flügelende)	1,42 m
Incidence (Einstellwinkel)	20
Dihedral (V-Stellung des Außenflügels)	50
Sweepback (Pfeilung des Außenflügels)	150
Horizontal Stabilizer	
Span (Spannweite)	8,13 m
Maximum Chord (Profiltiefe)	2,05 m



Incidence (Einstellwinkel)	00
Dihedral (V-Stellung)	00
Fuselage	
Width (max. Breite)	2,48 m
Heigth (max. Höhe)	2,70 m
Length (Länge)	19,64 m
Areas	
Wings less ailerons (Tragfläche ohne Querruder)	82,6 m ²
Aileron (Querruder)	9,7 m ²
Flaps (Landeklappen)	7,6 m ²
Horizontal Stabilizers, including elevators (Höhenleitwerk)	16,7 m ²
Elevators (Höhenruder)	7,7 m ²
Fin (Seitenflosse)	3,5 m ²
Rudder (Seitenruder)	4,2 m ²
3. Weights	
Maximum take-off	12 200 kg
Maximum landing	12 200 kg

4. Lifting

Im Prinzip ist es möglich, die Douglas DC-3 an drei Punkten aufzubocken; und zwar befinden sich neben den beiden Haupt-fahrwerken am Tragflächenmittelstück, sowie am Rumpfheck hinter dem Spornrad, halbkugelförmige "Jacking pads".

Wird das Flugzeug aufgebockt, so ist grundsätzlich folgendes zu beachten:

- Gesamtgewicht nicht mehr als 9 500 kg
- Spornrad verriegelt
- Bremse gelöst
- Stets an beiden vorderen "Jacking pads" gleichzeitig anheben.
- Bei alleinigem Aufbocken der Hecksektion nicht mehr als 17 cm anheben.

5. Leveling

Um das Ausnivellieren des Flugzeuges, welches bei Abwiegen und verschiedenen anderen Anlässen erforderlich ist, zu erleichtern, sind folgende Bezugspunkte vorgesehen, an denen jeweils eine spezielle Wasserwaage angebracht werden kann.

Zum Nivellieren der Flugzeuglängsachse befinden sich diese Bezugspunkte an der Rumpfaußenseite unterhalb des sechsten Kabinenfensters.

Zum Nivellieren der Flugzeugquerachse sind sie an der Unterseite des Tragflächenmittelstückes auf der linken Seite.

6. Towing

Das Abschleppen der Douglas DC-3 erfolgt am zweckmäßigsten mit einer Schleppstange, welche in die dafür vorgesehenen Zapfen des Spornrades eingehängt wird. Dabei darf der Winkel zwischen Flugzeuglängsachse und Schleppstange 60° nicht überschreiten und das Flugzeug ausschließlich in nicht vollbeladenem Zustand auf festen, ebenen Flächen nach rückwärts gezogen werden, jegliches Schieben der Maschine ist vegen der dadurch enstehenden abnormalen Beanspruchung des Spornrades zu vermeiden. Sollte es erforderlich sein, das Flugzeug vorwärts zu bewegen, so muß es mit einem an den Hauptfahrwerken befestigtem Seil gezogen werden (siehe Abb. T 51 a 3).

In jedem Fall ist natürlich auch darauf zu achten, daß die "Ground locks" an den Hauptfahrwerken angebracht sind, die Spornradver-riegelung offen ist, die Parkbremse gelöst ist, sich ein Mann im Cockpit befindet und die Abschleppgeschwindigkeit 8 km/h nicht überschreitet.

7. Parking

Sollte es notwendig sein, das Flugzeug für längere Zeit im Freien abzustellen, so ist es vor allem wichtig, daß die Maschine gegen den Wind steht. Weiters müssen sämtliche Fenster und Türen korrekt



geschlossen werden, das Bordnetz ausgeschaltet sein, sämtliche Locks an Fahrwerk und Ruderflächen angebracht werden, die Staurohre abgedeckt sein, sowie die Fahrwerksräder durch Bremsklötze blockiert und die Spornradarretierung eingerastet sein. Ferner sollen, wenn möglich, die Abdeckungen am Motor und Propeller angebracht werden.

Besteht die Möglichkeit, daß Windstärken von 40 Knoten oder mehr auftreten, so muß das Flugzeug an den dafür vorgesehenen fünf Punkten (den beiden Hauptfahrwerken, den beiden Außenflügeln, sowie der Hecksektion des Rumpfes) mit Seilen verankert werden.

Besteht die Gefahr, daß Windstärken über 65 Knoten auftreten, so soll das Flugzeug im Hangar, oder auf einem windgeschützten Platz abgestellt werden.

8. Line identification

Sämtliche Leitungen und Rohre sind, um eine bessere Identifizierung zu ermöglichen, durch einen Farb-Code gekennzeichnet, der dem, in der internationalen Luftfahrttechnik gebräuchlichen, entspricht.

AUA AUSTRIAN AIRLINES

TECHNICAL SCHOOL NOTES

AIR CONDITIONING

(Douglas DC-3)

T 52 a

Bearbeitet:

Ing. Kozak

Ausgabe:

1/6/1964



AIR CONDITIONING


Inhaltsangabe

Beschreibung


- 1. Allgemeines
- 2. Kaltluftventilation
- 3. Heizung der Kabine
- 4. Heizung des Cockpit
- 5. Windshield De Froster System

Abbildungsverzeichnis

T	52	a	1	Air conditioning System - schematisch
T	52	a	2	Air conditioning System - Anordnung der
				Bauteile
T	52	a	3	Selector Box
T	52	a	4	Mixing Chamber
T	52	a	5	Cabin Heater Warning Circuit
T	52	a	6	De Froster Fan Circuit (De Icing Blower)




T 52 a 1 AIRCONDITIONING SYSTEM - SCHEMATISCH




T 52 a 2 AIRCONDITIONING SYSTEM - ANORDNUNG DER BAUTEILE

	RHEmerg.	LH Emerg	By-pass	Delroster heat	Hot air	Cold air	Destin
Security Company	Heat	Heat	Mix.chamber	Cn	Cockpit	On	
NECTROPHENICAL PROPERTY.							
AND CONTRACTOR	Dump	Dump	Pilot	Off	Max defrost	Off	
			toon variable scales on a construct above a constant and a supractice on the surgarishment and the surgarishme		√ +5		MOLESSED.




T 52 a 3 SELECTOR BOX




T 52 a 4 MIXING CHAMBER





T 52 a 5 CABIN HEATER WARNING CIRCUIT





T 52 a 6 DE FROSTER FAN CIRCUIT (DE ICING BLOWER)



AIR CONDITIONING

Beschreibung

1. Allgemeines

Das Flugzeug ist mit einem Ventilations- und Luftheizungssystem ausgestattet. An jeder Triebwerksgondel befindet sich ein Wärmetauscher im Abgassystem des Triebwerks und versorgt Cockpit, Windshield-De Froster Auslässe und die Kabine mit warmer Frischluft.

2. Kaltluftventilation

Kalte Frischluft betritt die Kaltluftleitungen (Ventilating Air Ducts), die in den Hatracks verlaufen, durch je eine Frischluft-aufnahme an jeder Flugzeugseite. Die Ventilation wird durch zwei Klappen gesteuert, die manuell an der Vorderseite des Front Cabin Bulkhead betätigt werden. Bei jeder Sitzreihe befinden sich verstellbare Auslaßventile, die individuell von den Passagieren eingestellt werden können.

Außerdem befindet sich ein Kaltluftauslaß in der Toilette.

Die Luft verläßt die Kabine durch zwei verstellbare Auslässe im Kabinendach.

3. Heizung der Kabine

Kalte Frischluft wird in einem Triebwerksabgas-Wärmetauscher erhitzt und mittels Rohrleitungen in den Rumpf geführt.

Ein Temperaturschalter befindet sich in den Warmluftleitungen in jeder Gondel vor dem Spill Valve (Luftablaßventile).

T 52 a 2



Wenn die Temperatur 230°C erreicht, wird durch den Temperaturschalter ein im Cockpit auf der rechten Seite des Instrument Panel befindliches rotes Warnlicht zum Aufleuchten gebracht. In einem solchen Fall muß das Spill Valve geöffnet werden, wodurch ein Teil der heißen Luft über Bord geht. Die Spill Valve Controls befinden sich an der Control Box hinter dem Copiloten und können in jede beliebige Stellung zwischen HEAT und DUMP gestellt werden.

Die Heißluft gelangt hernach in eine Mischkammer (Mixing Chamber), die sich unter dem Kabinenboden befindet.

In dieser Kammer wird die Heißluft mit Kaltluft gemischt, die von einem Kaltlufteinlaß (Cold Air Intake) an der Rumpfunterseite aufgenommen wird.

In der Mixing Chamber befindet sich ein Ventil, das mit einem vor dem Front Bulkhead der Kabine angeordneten Hebel gesteuert wird. Dadurch läßt sich die Lufttemperatur am Austritt der Mixing Chamber regeln.

Die temperaturgeregelte Luft gelangt dann über zwei Luftleitungen, die sich beiderseitig über dem Fußboden befinden, in die Kabine.

4. Heizung des Cockpit

Heißluft vom rechten Wärmetauscher wird in das Cockpit geführt.

Die Heißluftzufuhr zum Cockpit wird mittels eines Ventils gesteuert, das durch einen Hebel an der Control Box (Hot Air Cockpit) betätigt wird.

Die Temperatur der Luft für das Cockpit kann mittels eines Hebels an der Control Box (Cold Air) geregelt werden, um zwar wird kalte Frischluft von einem Lufteinlaß an der Rumpfunterseite aufgenommen und je nach Ventilstellung mit der Heißluft gemischt.

Ein Luftauslaß befindet sich auch im Front Cargo Compartment und besteht aus einem verstellbaren Ventil.

T 52 a 3



5. Windshield De Froster System

Ein Teil der vom rechten Wärmetauscher kommenden Warmluft wird für das Windshield De Froster System verwendet. Da es oft notwendig ist, die Windshield De Frosters auch während des Taxiing zur Verfügung zu haben, befindet sich ein Gebläse in dem System (Windshield De Froster Fan), das vom Cockpit geschaltet wird. Der Fan kann jedoch nur anlaufen, wenn der Hebel "De Froster Heat" in Stellung ON ist, wodurch der Fan mit Luft versorgt wird.

AUA AUSTRIAN AIRLINES

TECHNICAL SCHOOL NOTES

AUTO PILOT

(Douglas DC-3)

Т 52 ъ

Ing. Kozak

Bearbeitet:

1/6/1964

Ausgabe:

Österreichische Luftverkehrs-Aktiengesellschaft Technisches Department Technische Ausbildung (TU)



AUTO PILOT

Inhaltsangabe

Allgemeines

Arbeitsweise


- 1. Prinzip
- 2. Pneumatischer Steuerteil
- 3. Hydraulischer Steuerteil
- 4. Rückführung
- 5. Inbetriebnahme des Auto Piloten

Bauteile


- 1. Directional Control Unit
- 2. Bank and Climb Unit
- 3. Hydraulic System

Abbildungsverzeichnis


- T 52 b 1 Schematische Darstellung der automatischen Querrudersteuerung
- T 52 b 2 Automatic Pilot System
- T 52 b 3 Anzeige-, Steuer- und Übertragungselemente




T 52 b 1 SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER AUTOMATISCHEN QUERRUDERSTEUERUNG



T 52 b 2 AUTOMATIC PILOT SYSTEM



Steuerkabelauschluss für Autopilot



T 52 b 3 ANZEIGE-, STEUER- UND ÜBERTRAGUNGSELEMENTE

AUTO PILOT

Allgemeines

Der Auto Pilot gibt die Möglichkeit einer automatischen Flugsteuerung unter Verwendung von Kreiselgeräten.

Die Flugsteuerung durch den Auto Pilot erfolgt mit Drucköl, das vom Hydrauliksystem des Flugzeuges entnommen wird.

Arbeitsweise

1. Prinzip

Beim Auto Piloten lassen sich 2 Hauptteile unterscheiden:

- A. Ein pneumatischer Teil, welcher mittels Kreiseln die Lage des Flugzeuges kontrolliert und Steuerventile betätigt.
- B. Ein hydraulischer Teil, welcher die Leistung für die Betätigung der Steuerflächen zur Verfügung stellt. Das Hydrauliksystem wird von den pneumatischen Steuerventilen gesteuert.

2. Pneumatischer Steuerteil

Die Steuerung des Flugzeuges erfolgt auf Grund der Informationen, die von 2 Kreiselinstrumenten, einem Kurskreisel und einem künstlichen Horizont geliefert werden.

Es verden Querneigung, Längsneigung und Kurs des Flugzeuges gesteuert. Die grundsätzliche Funktion des Auto Piloten ist für alle drei Fälle dieselbe. Weicht das Flugzeug aus seiner Sollage ab, so wird der äußere Teil des Steuerelementes mit den Schlitzen (pick-off) gegenüber dem im Raum stabilen inneren Teil (Kreisel) verdreht. Je nach Größe der Abweichung werden die Schlitze mehr oder weniger geöffnet bzw. geschlossen. Dadurch wird bestimmt, auf welcher Seite des Membranventils mehr oder weniger Luft angesaugt wird. Da die Luft gezwungen ist, durch Filter zu strömen,



entsteht ein Druckabfall, was sich durch Unterdruck auf der einen oder anderen Seite des Membranventils äußert. Dadurch wird dann das Steuerventil des Hydraulikteils betätigt.

3. Hydraulischer Steuerteil

Das pneumatisch betätigte Membranventil steuert ein hydraulisches Servoventil. Letzteres läßt, je nach Stellung, Drucköl (120 psi) auf die eine oder andere Seite des Steuerkolbens fließen, welcher dann die Steuerflächen des Flugzeuges über die normalen Steuerkabel direkt mechanisch betätigt.

Die Empfindlichkeit des Auto Piloten ist für die 3 Steuersysteme (Kurs, Längsneigung, Querneigung) getrennt einstellbar; dazu dient je ein von Hand regelbares Ventil in den Ölrücklaufleitungen. Öffnet man das entsprechende Ventil nur wenig, so kann das Rücklauföl aus dem Steuerzylinder nicht genügend schnell abfließen, sodaß die Betätigung der Steuerflächen langsam erfolgt. Wird eine zu hohe Empfindlichkeit eingestellt, so äußert sich das durch Schwingungen des betr. Steuerorgans, welche natürlich am Steuerknüppel oder an den Pedalen fühlbar sind.

Jeder Autopilot muß aus Sicherheitsgründen auch im eingeschaltetem Zustand durch den Piloten überwunden werden können. Die Kräfte, die der Autopilot auf die Steuerorgane ausüben kann, müssen also kleiner als jene sein, die der Pilot mittels Steuerknüppel und Pedalen zu erzeugen vermag. Dies wird durch zwei Überdruckventile erreicht. Wenn der Pilot einen Steuerausschlag erzwingt, steigt der Druck im Steuerzylinder, bis eines der beiden einstellbaren Überdruckventile öffnet und beide Seiten des Arbeitskolbens miteinander verbindet. Der Steuerkolben ist dann trotz des auf ihn wirkenden Druckes in seinem Zylinder verschiebbar.

4. Rückführung

Nicht nur die Bewegungen des Flugzeuges haben einen Einfluß auf die Funktionen des Autopiloten. Zusätzlich werden nämlich die Ausschläge der Steuerflächen auf mechanischem Weg den Kreiselinstrumenten mitgeteilt und für die Steuerung verwendet. Die Rückführung

der Steuerausschläge wirkt stabilisierend auf die Lage des Flugzeuges. Ohne diese Rückführungen würde das Flugzeug um alle 3 Achsen ausgeprägte Schwingungen ausführen (dies trotz der Eigenstabilität des Flugzeuges), weil man auch für geringfügige Abweichungen aus der normalen Fluglage volle Steuerausschläge erhielte. Die stabilisierende Wirkung der Rückführungen kommt dadurch zustande, daß die Steuerausschläge nach Maßgabe der Abweichungen der Flugzeugebene aus der horizontalen Lage dosiert werden. Je mehr sich die Lage des Flugzeuges nach einer Abweichung wieder der Normallage nähert, umso kleiner werden die Steuerausschläge.

5. Inbetriebnahme des Autopiloten

Die Kreiselinstrumente sind betriebsbereit, sobald die Kreisel die volle Drehzahl erreicht haben, d.h. einige Minuten nach dem Laufenlassen der Motoren, da dadurch gleichzeitig die Vakuumanlage in Betrieb gesetzt wird.

Der hydraulische Steuerteil des Autopiloten darf erst dann eingeschaltet werden, wenn sich das Flugzeug schon in der Luft befindet. Vor dem Start wird der sog. Motorwählhahn auf "Take-off"-Stellung (nach hinten) gestellt. Die beiden Hydraulikpumpen (je eine pro Motor) arbeiten dann parallel auf das Hydrauliksystem.

Wenn der Autopilot in Betrieb genommen werden soll, wird der Motorwählerhahn nach vorn umgelegt. Die linke Hydraulikpumpe arbeitet dann auf den Autopiloten, während die rechte Pumpe die Hydraulikanlage speist.

Das Umlegen des Motorwählerhahnes genügt noch nicht, um den Autopiloten in Betrieb zu setzen, da das Drucköl vorläufig, statt auf den Steuerkolben zu wirken, noch durch einen By-pass direkt in die Rücklaufleitung fließt. Der Arbeitszylinder ist "hydraulisch kurzgeschlossen". Damit der Autopilot seine Funktion ausüben kann, muß der By-pass geschlossen werden (Auto Pilot Shut off cock am Pedestal auf ON).



Bauteile

1. Directional Control Unit

Die Directional Control Unit hält das Flugzeug auf gleichbleibendem Kurs, indem die Bewegungen des Seitenruders gesteuert werden. In dem Gerät befindet sich ein Kreisel der mit einer Drehzahl von 10 000 ... 20 000 U/min umläuft. Der Kreisel wird pneumatisch angetrieben und gestützt. Der Antriebsluftstrom wird durch eine Vakuumpumpe erzeugt, die einen Unterdruck von ca. 4 in Hg erzielt. Die Stützung des Kreisels erfolgt ebenfalls pneumatisch.

An der Außenseite der Kreiselaufhängung ist eine Kompaßrose angebracht, die gemeinsam mit dem Kreisel auf den gewünschten Kurs mit Hilfe des Caging-Knopfes gebracht werden kann.

2. Bank and Climb Unit

Die Bank and Climb Unit hält das Flugzeug in horizontaler Fluglage indem sie Quer- und Höhenruder steuert. Sie erhält die Signale von einem um seine vertikale Achse rotierenden Kreisel.

Der Kreisel ist pneumatisch angetrieben und gestützt.

An der Vorderseite der Bank and Climb Unit befindet sich ein "Aileron"-Knopf, mit dem man die Aileron-Control einstellen kann, sowie ein "Elevator"-Knopf, mit dem man die Elevator-Control einstellen kann.

Ein Caging-Knopf an der Vorderseite ermöglicht eine Einstellung des Kreisels in horizontale Lage relativ zum Gehäuse der Bank and Climb Unit.

3. Hydraulic System

Das Hydrauliksystem des Autopilot enthält für Rudder, Elevator und Aileron je ein ausgeglichenes Ölventil (Oil Valve), einen hydraulischen Servomotor (Arbeitszylinder) der die Steuerflächen betätigt, ein Ölfilter und ein Drosselventil (Speed Control Valve). Letzteres steuert die Geschwindigkeit mit der die Servomotoren arbeiten. Dies wird dadurch erzielt, daß man den Abfluß vom Servo-



motor über Oil Valve zum Rücklauf drosselt. Das Speed Control Valve soll im Flug niemals ganz geschlossen sein, da dann die Servomotoren nicht arbeiten können.

Eine Öldruckanzeige am Copilots Instrument Panel zeigt den Öldruck in der Zuleitung zum Autopilot.

Der Druck im Autopilot-Hydrauliksystem wird durch einen Regler, der sich im Hydraulik Compartment befindet, auf 120 psi begrenzt.

AUA AUSTRIAN AIRLINES

TECHNICAL SCHOOL NOTES

ELECTRICAL POWER

(Douglas DC-3)

T 52 c

Bearbeitet: Ing. Kozak

Ausgabe: 1/6/1964



ELECTRICAL POWER

Inhaltsangabe

Allgemeines

Gleichstrombordnetz

- 1. Generatorstromkreis
 - A. Allgemeines
 - B. Generatoren
 - C. Generator Control Switches
 - D. Generator Spannungsregler (Voltage Regulator)
 - E. Rückstromrelais (Reverse Current Relay)
- 2. Battery- und Ground Power-Stromkreis

Wechselstromversorgung

- 1. Inverterstromkreis
 - A. Allgemeines
 - B. Inverters
 - C. Inverter-Switch
 - D. Inverter Warnung


Circuit Breakers and Fuses

Abbildungsverzeichnis

- T 52 c 1 Anordnung der Bauteile
- T 52 c 1 a Beschreibung zu Abb. T 52 c 1
- T 52 c 2 Gleichstrombordnetz schematisch
- T 52 c 3 Generatorstromkreis Teil 1
- T 52 c 4 Generatorstromkreis Teil 2
- T 52 c 5 Battery and Ground Power System
- T 52 c 6 Wechselstrombordnetz schematisch
- T 52 c 7 Inverterstromkreis

T 52 c 1





T 52 c 1 ANORDNUNG DER BAUTEILE


Position	Stück	Benennung
1 2 3 4 5 6	3 1 1 2 1	Instrument Panel Nose junction box Warning horn Pitot heater Tunnel
7 8	2 1 2	Wing illumination light LH and RH Main junction box Batterie
9 10 11 12	2 1 1 2	Booster pump Nacelle junction box LH Firewall junction box LH Oil and fuel warning relay LH
13 14 15	1 1 1	Feathering pump LH Landing gear warning switch LH Wing junction box LH
16 17 18 19	1 1 1	Landing light LH Landing light junction box LH Wing tip junction box LH Nav. light (red) LH
20 21 22	1 1 1	Pantry panel Door warning light switch Ceiling light after cargo com-
23 24 25	1 1 1	partment Tail cone junction box Nav. light tail (white) Anti-collision light
26 27	1	Pantry light Ceiling light after cargo compartment
28 29 30	1 1 1	Emergency bell Bell Junction box ceiling armatur number 4
31 32 33	1 1 1	Toilet ceiling armatur Toilet junction box Door warning switch
34 35 36	21 1 3 1	Reading light Alcohol de-icer motor Light ceiling armatur
37 38 39 40	1 1 1	Alcohol quantity transmitter Alcohol quantity junction box Ignition circuit junction box Fuel quantity junction box

T 52 c 1 a BESCHREIBUNG ZU ABB. T 52 c 1



Position	Stück	Benennung	
41	1	No smoking. Fasten seat belts	
42	1	Ground nower innetice here	
43	1	Ground power junction box	
77		Forward cargo compartment junction box LH	
44	1		
77		Surface de-icer distributor	
45	1	valve motor junction box	
47		Forward cargo compartment junction	
46	1	box RH	
47	1	Magnesyn compass transmitter	
41	1	Surface de-icer distributor	
48	1	motor	
49	1	Landing gear warning switch RH	
50	0	Radio compartment ceiling junction box	
51	2	Oil and fuel warning relay RH	
	1	Wing junction box RH	
52	1	Feathering pump RH	
53	1	Nacelle junction box RH	
54]	Landing light junction box	
55			
56 1 Wing tip junction box RH			
57	1	Nav. light (green) RH	
58	1	Firewall junction box RH	
59	1	Fire warning bell	
60	1	Windshield blower	
61	2	Overhead electrical panels	
(0		LH and RH	
62	4	Fuel quantity gage transmitter	
63	2	Inverter	

T 52 c 1 b BESCHREIBUNG ZU ABB. T 52 c 1




GLEICHSTROMBORDNETZ - SCHEMATISCH

T 52 c


2







T 52 c 3 GENERATORSTROMKREIS TEIL 1








T 52 c 5 BATTERY AND GROUND POWER SYSTEM



T 52 c 6 WECHSELSTROMBORDNETZ - SCHEMATISCH







ELECTRICAL POWER

Allgemeines

Für den Betrieb der verschiedenen Systeme am Flugzeug steht Gleichstrom und Wechselstrom zur Verfügung. Die Verkabelung erfolgt nach dem Einleitersystem, bei dem der Minuspol bei Stromquellen und Verbrauchern durch die Struktur des Flugzeuges gebildet ist.

Gleichstrom wird von 2 Generatoren (die von den Triebwerken angetrieben werden), von Batterien, oder einer externen Stromquelle (Ground Power) über eine Steckverbindung (Ground Power Receptacle) geliefert. Die Spannung beträgt 24 ... 28 V.

Zwei Inverter wandeln Gleichstrom in Wechselstrom um, wobei gleichzeitig immer nur ein Inverter in Betrieb sein kann. Dieser liefert 115 V 400 Hz Einphasen-Wechselstrom und 26 V 400 Hz Einphasen-Wechselstrom.

Gleichstrombordnetz

1. Generatorstromkreis

A. Allgemeines

Jeder der beiden Generators tromkreise besteht aus einem Generator mit Main Contactor, einem Reverse Current Relay, einem Voltage Regulator, Generator Control Switch, Generator Field Circuit Breaker und einem Amperemeter.

Das Voltmeter des Systems mißt die Spannung an der Main Bus Bar.

B. Generatoren

Am Geräteträger jedes Triebwerks ist je ein luftgekühlter Generator montiert. Die Generatoren arbeiten parallel. Jeder der beiden Generatoren hat eine maximale Dauerbelastbarkeit von 100 A bzw. eine maximale Dauerleistung von 2,8 kW.

T 52 c 2



Die Kühlluftzufuhr erfolgt mittels eines Gummischlauches vom Ölkühlerlufteintritt.

C. Generator Control Switches

Diese beiden ON/OFF-Schalter mit zwei Schaltstrecken sind am rechten Overheadpanel angeordnet.

Damit ein Generator mit der Main Bus verbunden wird, muß der Generator Control Switch in Stellung ON stehen, und der Generator muß mindestens 26,5 V liefern.

D. Generator-Spannungsregler (Voltage Regulator)

Diese befinden sich in der Main Junction Box. Ihre Aufgabe ist es, die Generatorspannung bei sich ändernder Belastung und Triebwerksdrehzahl konstant zu halten und, wenn beide Generatoren arbeiten, die Last gleichmäßig aufzuteilen.

Dies wird mittels eines Kohlespannungsreglers, der in Serie mit der Feldwicklung des Generators liegt, erreicht.

E. Rückstromrelais (Reverse Current Relay)

Zwischen Generator und Main Bus ist ein Rückstromrelais geschaltet. Jedes dieser Rückstromrelais enthält einen Main Contactor, ein Pilot Relay und einen Gleichrichter.

Das Pilot Relay hat zwei Wicklungen, wovon die eine Wicklung die Relaiskontakte schließt, wenn der Generator Control Switch auf ON steht, und die Generatorspannung 26,5 V beträgt. Die andere Wicklung liegt in Serie mit dem Generator und öffnet die Relaiskontakte, wenn ein Rückstrom von 8 ... 20 A zum Generator fließt.

2. Battery- und Ground Power-Stromkreis

Die Bordbatterien sind zwei in Serie geschaltete 12 V Akkumulatoren. Die Kapazität der Batterien ist 88 Ah bei 17,5 A Entladestrom und 20°C Säuretemperatur. Die Batterien befinden sich unter der Centre Section des Rumpfes.

Der Hauptschalter (MASTER SWITCH) am rechten Overheadpanel hat drei Stellungen: SHIPS BATTERY/OFF/GROUND POWER. Befindet sich der

T 52 c 3

Schalter in Stellung SHIPS BATTERY dann ist der Pluspol der Batterie über das erregte Battery Relay an die Master Bus Bar angeschlossen.

Befindet sich der Schalter in Stellung GROUND POWER, dann ist die Ground Power über Ground Power Receptacle und das erregte Ground Power Relay an die Master Bus Bar angeschlossen.

Der Ground Power Stecker befindet sich an der Rumpfunterseite.

Wechselstromversorgung

1. Inverterstromkreis

A. Allgemeines

Wechselstrom kann von zwei Inverters geliefert werden, wobei immer nur einer der beiden in Betrieb sein kann.

Jeder Inverterstromkreis besteht aus einem Inverter, einem INVERTER-Schalter (den beide Inverter-Stromkreise gemeinsam haben, rechtes Overhead Panel), einem Relay zwischen Inverter und Main Bus Bar (Inverter Start Relay) auf der Gleichstromseite, und zwei Relais für die Inverter Fail Warning auf der Wechselstromseite. Diese beiden Relais sind ebenso wie das Warnlicht (rot, rechtes Overhead Panel) gemeinsam für beide Invertersysteme.

B. Inverters

Die Inverters werden mit Gleichstrom von der Master Bus versorgt und liefern 115 V 400 Hz Einphasen-Wechselstrom und 26 V 400 Hz Einphasen-Wechselstrom.

Mit 115 V A.C. wird das Radio-Equipment versorgt.
Mit 26 V A.C. wird das Magnesyn-Compass-System versorgt.

C. Inverter-Switch

Dieser Schalter befindet sich am rechten Overheadpanel und hat drei Stellungen NO. 1/OFF/NO. 2.

D. Inverter Warnung

Das Inverter Warnlicht am rechten Overheadpanel leuchtet auf,

T 52 c 4



wenn die 115 V A.C. - oder 26 V A.C. Versorgung ausfällt oder keiner der beiden Inverters in Betrieb ist.

Circuit Breakers and Fuses

Die Circuit Breakers und Fuses der verschiedenen elektrischen Systeme und Radioanlagen befinden sich in der Main Electrical Junction and Radio Junction Box.



Wire Codes for DC-3 Wiring Diagrams

Code	El. System	Code	El. System
BW	Cabin Sign	Т	Cylinder Head Temp (CHT)
		TA	Carburetor Air Temp. (CAT)
D	Wing De-Icing Distr. Motor	TB	Oil Temp.
DA	Alcohol De-Icing Pump &	TD	Outside Air Temp. (OAT)
	Quant. Indic.	TS	Cabin Hostor Warning Cont.
DB	De Froster Blower	15	Cabin Heater Warning System
DH	Pitot Heater	W	Main I /a II
	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1	Main L/G Warn. & Indicating
EC	Emergency Bell (Call)	WD	Door Warning
BH	RPM-Indication	WH	Fire Warning
DII	MIM-INGICATION	WL	Fuel & Oil Low Pressure
JA	Engl Owentity T 3: 4:		Warning
	Fuel Quantity Indicating		
JP	Booster Pump	Y	Cockpit Lights (Main Bus
JR	A.C. 26 V Distribution	į	Schalter)
	(Magnesyn Compass)	YA	Ultra Lights
			1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
K	Hostess Call	ZE	Bus Bar + Primer Switches
		ZP	Primer Circuit
LA	Cockpit Lights	21	Trimer Circuit
LD	Reading Lights		
LJ	Ice Inspection Lamp		
LL	Light (Commo Commo David		
ענע	Light (Cargo Comp., Toilet,		
LR	Tail Cone Innen)		
	Reading Lights		
LH	Main Junction Box Lighting		
M	Magneto und Booster System		
N	Navigation Lights		
NA			
NB	Landing Lights (Steuerstrom)		
	Landing Lights (Arbeitsstrom)		
N50	(A) (B) Anti Collision Light		
N51	(A) (B)) most confident bight		
P	Supply Starter and Feather Pump		
PA	Generator Supply (+,-)		
PB	Battery - Batt. Relay	P	
PD	Inverter Circuit		
PF	Generator Control + Voltmeter		
PJ	(Generator Circuit) Ammeter		
PK	Ctownson Dott		
IV	Steuerung v. Batt. u. Ground		
DD	Power Relay		
PR	DC Supply - Radiosyst. (von		
	Batt. Relay)		
PS	Main Junction Box Handlamp	WWW.	
SA .	Starter Arbeitsstrom		
SB	Starter Steuerstrom + Booster	-	
	Supply		
SP			
SR	Feathering Arbeitsstrom		
лс	Feathering Steuerstrom - Cut		
	Out	1	

AUA AUSTRIAN AIRLINES

TECHNICAL SCHOOL NOTES

FIRE PROTECTION

(Douglas DC-3)

T 52 d

Bearbeitet: Ing. Kozak

Ausgabe:

1/6/1964

FIRE PROTECTION

Inhaltsangabe

Fire Warning System


Fire Extinguishing System


Abbildungsverzeichnis

T 52 d 1 Feuerwarnanlage

T 52 d 2 Feuerlöschanlage







T 52 d 2 FEUERLÖSCHANLAGE

AUA AUSTRIAN AIRLINES

TECHNICAL SCHOOL NOTES

FLIGHT CONTROLS

(Douglas DC-3)

T 52 e

Bearbeitet: Greda

Ausgabe: 1/6/1964




FLIGHT CONTROLS

Inhaltsangabe

- 1. General
- 2. Aileron control
- 3. Aileron trim tab
- 4. Elevator control
- 5. Elevator trim tab
- 6. Rudder control
- 7. Rudder trim tab
- 8. Auto pilot servo units
- 9. Landing flaps

Abbildungsverzeichnis


- T 52 e 1 Movable Surfaces
- T 52 e 2 Aileron controls
- T 52 e 3 Elevator controls
- T 52 e 4 Rudder controls
- T 52 e 5 Trim tab controls
- T 52 e 6 Auto pilot servo units
- T 52 e 7 Landing flaps installation
- T 52 e 8 Landing flaps operating mechanism




- 1. Right aileron
- 2. Aileron trim tab
- 3. Right outer wing flap
- 4. Right center wing flap
 5. Left center wing flap
 6. Left aileron

- 7. Left outer wing flap
- 8. Rudder
- 9. Rudder trim tab
- 10. Elevator
- 11. Elevator trim tab

T 52 e 1 MOVABLE SURFACES




T 52 e 2 AILERON CONTROLS




T 52 e 3 ELEVATOR CONTROLS






T 52 e 4 RUDDER CONTROLS


Trim Tab Movements



Rudder trim tab contro
 Drum assemblies




T 52 e 5 TRIM TAB CONTROLS





- 1. LH Rudder Cable
- 2. LH Outer Aileron Cable
- 3. RH Inner Aileron Cable
- 4. LH Lower Elevator Cable
- 5. RH Lower Elevator Cable
- 6. RH Rudder Cable
- 7. LH Upper Elevator Cable
- 8. RH Upper Elevator Cable
- 9. LH Inner Aileron Cable
- 10. RH Outer Aileron Cable
- 11. Link and Clevis
- 12. Servo Unit

T 52 e 6 AUTO PILOT SERVO UNITS



T 52 e 7 LANDING FLAPS INSTALLATION





T 52 e 8 LANDING FLAPS OPERATING MECHANISM

FLIGHT CONTROLS

1. General

Die Flugsteuerung der Douglas DC-3 umfaßt die linke und rechte Querruderfläche, eine Trimmklappe auf der rechten Querruderfläche, die beiden Höhenruderflächen mit je einer Trimmklappe, sowie die Seitenruderfläche mit einer Trimmklappe. Außerdem zählt dazu die aus vier Segmenten bestehende Landeklappe. Sämtliche Ruder bestehen aus einer Leichtmetallstruktur mit Stoffbespannung, wogegen die Trimmklappen zur Gänze aus Leichtmetall bestehen. Ebenso sind die Landeklappensegmente zur Gänze aus Leichtmetall gefertigt. Die Steuerung der Ruder erfolgt durch eine konventionelle Doppelsteuerung vom Cockpit aus über in Rollen geführte Seilzüge. Die Betätigung der Trimmklappen erfolgt durch am "Center Pedestal" angeordnete Handräder, ebenfalls über Seilzüge. Neben jedem dieser Handräder befindet sich auch ein mechanischer Positionsanzeiger für die jeweilige Trimmklappe. Die Betätigung der Landeklappen erfolgt hydraulisch, nähere Details sind dem Skriptum "Hydraulic Power" zu entnehnen. Weiters ist in jedem Seilzugder Ruderbetätigung eine hydraulische "Servo Unit" des Autopiloten installiert.

2. Aileron control

Wir haben es hier mit einem Differentialquerruder zu tun, Ausschlagwinkel nach oben 27°, nach unten 18°. Jedes Querruder ist an sechs Punkten mit der Tragfläche verbunden. Die Betätigung erfolgt vom Handrad im Cockpit aus über eine Kette und Seile, welche innerhalb der Steuersäule nach unten verlaufen. An diesen Seilen sind auch die Begrenzungsstops für den maximalen Querruderausschlag eingebaut.

Unter dem Fußboden laufen die Seile der beiden Handräder zusammen, wobei in einem Seil die Servo Unit des Autopiloten eingefügt

T 52 e 1

ist. In Rumpfmitte nach dem Hinterholm befindet sich dann ein Winkelhebel (Master horn) von dem je zwei Seile in die Tragfläche führen. In jeder Tragfläche sind an diesen Seilen zwei Winkelhebel angeschlossen, welche über Stoßstangen direkt mit dem Querruder verbunden sind.

3. Aileron trim tab

Die Betätigung der auf dem rechten Querruder angebrachten Trimmklappe erfolgt vom Handrad am Center Pedestal über Seilzüge, welche über eine in der Tragfläche befindliche Spindeltrommel geführt sind. Von dort führt eine Spindelstange direkt
auf die Trimmklappe. Maximaler Ausschlagwinkel 13° in jeder
Richtung. Begrenzung des Ausschlagwinkels erfolgt durch Stops
an den Seilzügen in der Tragfläche.

4. Elevator control

Beide Steuersäulen im Cockpit sind fest mit einer quer unter dem Fußboden gelagerten Welle verbunden. In Rumpfmitte befindet sich an dieser Welle ein Hebel, an dem vier Seile befestigt sind.

Die beiden Seile für "Drücken" des Ruders werden über Führungsrollen umgelenkt, wogegen die beiden Seile für "Ziehen" direkt
nach hinten geführt werden. Eines dieser Seile wird wieder über
eine Servo Unit des Autopiloten geführt. Im Heck der Maschine
sind die Seile sodann an zwei Armen der "Elevator torque tube"
befestigt. Maximaler Ausschlagwinkel 30° nach oben und 20° nach
unten. Begrenzung des maximalen Ausschlages erfolgt durch Stops
an der Steuersäule im Cockpit bzw. an der Elevator torque tube
im Heck.

5. Elevator trim tab

Vom Handrad am Center Pedestal führen zwei Seile unter dem Fußboden nach hinten. Im Heck des Rumpfes werden diese Seile geteilt und über die in jeder Höhenruderhälfte montierten

T 52 e 2



Spindeltrommeln gelegt, die durch Spindelstangen mit den Trimmklappen verbunden sind. Maximaler Ausschlagwinkel 12° nach oben und unten, Begrenzung des Ausschlages durch Stops an den Seilen in der Hecksektion des Rumpfes.

6. Rudder control

Die Seitenruderpedale sind auf zwei transversal unter dem Cockpitfußboden gelagerten Wellen befestigt. Sie sind einzeln verstellbar und dienen gleichzeitig als Bremspedale. In Rumpfmitte
befindet sich auf jeder Welle ein Hebel, an dem ein Seil angeschlossen ist, daß nach hinten geführt wird. Ein kurzes, vor
den Pedalen über eine Umlenkrolle geführtes Seil gewährleistet
eine synchrone Bewegung der Pedale.

Im Heck der Maschine sind die Seile an den Armen der Rudder torque tube befestigt. Maximaler Ausschlagwinkel 30° nach jeder Richtung, Begrenzung durch Stops an den Pedalgruppen im Cockpit, sowie einem "Stop cable assembly" im Heck des Rumpfes.

7. Rudder trim tab

Die Trimmklappe des Seitenruders wird auf ähnliche Weise gesteuert, wie die anderen Trimmklappen. Maximaler Ausschlagwinkel ist 120 nach jeder Richtung, die Begrenzung erfolgt durch Stops an den Seilen unter dem Fußboden beim vorderen Frachtraum.

8. Auto pilot servo units

In Rumpfmitte auf der Höhe des Hydraulic panels sind unter dem Fußboden auf einer Konsole drei solcher "Servo units" montiert. Es handelt sich dabei im Prinzip um kleine Hydraulikzylinder, deren Kolben jeweils auf ein Steuerseil der Hauptruder wirken.

9. Landing flaps

Es handelt sich hiebei um eine in vier Segmente unterteilte Spreizklappe, welche mit einem gewöhnlichen Bandscharnier am

T 52 e 3



Flügel befestigt ist. Maximaler Ausfahrwinkel ist 45°, doch kann auch jede beliebige Zwischenstellung gewählt werden.

Der Antrieb erfolgt durch einen in Rumpfmitte befindlichen Hydraulikzylinder der über ein Parallelogrammgestänge auf zwei in die Tragfläche führende Stoßstangen arbeitet. Von diesen Stoßstangen werden eine Anzahl Spannschlösser "Turnbuckles" betätigt, welche direkt auf die einzelnen Klappensegmente wirken.

Die Positionsanzeige arbeitet mit einem vom Hydraulikzylinder ins Cockpit geführtem Bowdenzug durch den der auf der linken Cockpitseite vertikal angeordnete Positionsanzeiger gesteuert wird.

AUA AUSTRIAN AIRLINES

TECHNICAL SCHOOL NOTES

FUEL

(Douglas DC-3)

T 52 f

Bearbeitet: Greda

Ausgabe: 1/6/1964



FUEL


Inhaltsangabe

- 1. General
- 2. Tanks
- 3. Fuel tank selector valve
- 4. Filter
- 5. Electric Booster Pump
- 6. Shut-off valve
- 7. Engine-Driven Fuel Pump
- 8. Primer Solenoid
- 9. Fuel Pressure Indicator
- 10. Fuel Quantity Indicator


Abbildungsverzeichnis

- T 52 f 1 Fuel system schematic diagram
 T 52 f 2 Fuel system components location
 T 52 f 3 Engine-Driven Fuel Pump
 T 52 f 4 Booster pump circuit
 T 52 f 5 Fuel and Oil low pressure warning circuit
- T 52 f 6 Fuel Quantity circuit











T 52 f 2 FUEL SYSTEM COMPONENTS LOCATION




T 52 f 3 ENGINE-DRIVEN FUEL PUMP






T 52 f 4 BOOSTER PUMP CIRCUIT





T 52 f 5 FUEL AND OIL LOW PRESSURE WARNING CIRCUIT





T 52 f 6 FUEL QUANTITY CIRCUIT



FUEL

1. General

Die Kraftstoffanlage der Douglas DC-3 ist vollkommen symmetrisch aufgebaut und besteht im Prinzip aus 4 separaten Tanks, zwei Main Tanks und zwei Auxiliary Tanks. Das Fassungsvermögen der einzelnen Tanks beträgt:

Main	Tanks	jе						765	Liter
Aux.	Tanks	jе						755	Liter
SHARLEY MARK	THE WAS A STANDARD CO.	Servery overs	****	 -this ruther	and the same of th	4-4	NAM - US.	THE RESIDENCE	METERS IN STREET
Total	L						3	3040	Liter

Zur Verwendung gelangen Kraftstoffe mit einer Oktanzahl von 100/130.

Vom Tank gelangt der Kraftstoff über ein "Fuel tank selector valve" und ein Filter zur "Electric booster pump". Danach führt die Kraftstoffleitung über ein "Shut-off valve" und die "Engine driven pump" am Hilfsgeräteträger des Motors zum Vergaser. Außerdem führt von der Druckleitung am Vergaser eine Leitung über das "Primer solenoid" zu den Primer Düsen im Ansaugschacht des Laders.

2. Tanks

Die Tanks bestehen aus genieteten und geschweißten Leichtmetallbehältern, welche im Tragflächenmittelstück zwischen den beiden Motorgondeln in der Tragflächenstruktur aufgehängt sind.

Die Betankung erfolgt durch 4 Einfüllstutzen von der Tragflächenoberseite her. Jeder Tank besitzt eine Belüftungsleitung die an
der Tragflächenunterseite ins Freie führt. Außerdem mündet im
jedem Tankpaar eine Entlüftungs- und Rücklaufleitung vom betreffenden Vergaser.

T 52 f 1



An der tiefsten Stelle jedes Behälters ist von der Tragflächenunterseite her zugänglich ein Wasserablaßhahn angebracht.

3. Fuel Tank selector valve

Zwei solcher Ventile (eines für jedes Triebwerk) befinden sich unmittelbar vor dem Haupttanks im Flügelmittelstück. Sie werden über ein Kabelsystem vom Cockpit betätigt und ermöglichen es, jeden Tank zur Versorgung des betreffenden Triebwerkes heranzuziehen.

4. Filter

Um eine Verschmutzung des Vergasers zu verhindern, ist in der Leitung zur "Electric booster pump" neben jedem "Fuel tank selector valve" ein engmaschiges Siebfilter mit Ablaßhahn eingebaut.

5. Electric booster pump

Aus Sicherheitsgründen ist in jeder Triebwerksversorgungsleitung nach dem Filter eine durch einen Elektromotor angetriebene "Booster pump" angeordnet. Sie wird bei Start und Landung, sowie während des Tankumschaltens oder bei komplettem Ausfall der "Engine driven fuel pump" vom Cockpit aus eingeschaltet. Die Pumpe selbst ist als Drehschieberpumpe ausgebildet und besitzt ein Druckregulierventil, welches auf 17 psi eingestellt ist. Außerdem ist ein Umgehungsventil eingebaut, das bei abgeschalteter Pumpe in Aktion tritt. Einbauort: Tragflächenmittelstück vor den Main Tanks.

6. Shut-off valve

Dieses Ventil ist in der Triebwerksversorgungsleitung direkt hinter dem Brandschott montiert. Bei Motorbrand wird durch Schließen dieses Ventils die Kraftstoffzufuhr unterbrochen.

Die Betätigung erfolgt über Seile durch je einen Handhebel, welche sich unter einem roten Deckel in der Mitte des Cockpitfußbodens befinden. Mit diesen Handhebeln wird gleichzeitig auch

T 52 f 2



die Schmieröl- und die Hydraulikleitung am Brandschott abgesperrt.

7. Engine driven pump

Diese Pumpe gilt als Hauptpumpe. Sie ist am Hilfsgeräteträger des Motors montiert, wird direkt vom Motor angetrieben und kann weder zu- noch abgeschaltet werden. Im Aufbau und in der Wirkungs-weise ist die Pumpe mit der "Electric booster pump" identisch.

8. Primer solenoid

Über dieses vom Cockpit elektromagnetisch zu betätigende Ventil wird beim Starten des Triebwerkes (bei kaltem Triebwerk) Kraftstoff in den Laderschacht eingespritzt, Einbauort: Hilfsgeräteträger des Motors.

9. Fuel pressure indicator

Die Kraftstoffdruckanzeige erfolgt auf einem Doppelzeigergerät, welches in der Mitte des Instrumentenbrettes angeordnet ist. Die Druckabnahme erfolgt direkt an den beiden Vergasern, von wo aus je eine Leitung zum Gerät im Cockpit führt. Parallel zur Druckanzeige am Gerät ist ein "Low pressure warning system" eingebaut, welches bei 12 psi anspricht.

Dieses System besteht aus zwei roten Warnlichtern neben dem Doppelzeigergerät, sowie einem "Low pressure warning switch" in jedem
Hauptfahrwerksschacht. Der "Low pressure warning switch" ist an
die Druckleitung die vom Vergaser zum Anzeigegerät führt angeschlossen und wird bei Absinken des Kraftstoffdruckes das betreffende Warnlicht zum Aufleuchten bringen.

10. Fuel quantity indicator

Die Kraftstoffvorratsmessung erfolgt in jedem Tank durch einen separaten Parallelschwimmer, welcher jeweils einen elektrischen Geber (Potentiometer) betätigt. Die Anzeige erfolgt auf einem einzigen Gerät auf der rechten Seite des Instrumentenbrettes, wobei dieses Gerät durch einen Umschalter an jeden einzelnen Geber geschaltet werden kann.

T 52 f 3

AUA AUSTRIAN AIRLINES

TECHNICAL SCHOOL NOTES

HYDRAULIC POWER

(Douglas DC-3)

T 52 g

Bearbeitet: Greda

Ausgabe: 1/6/1964



HYDRAULIC POWER


Inhaltsangabe

- 1. General
- 2. Tank
- 3. Shut-off valves
- 4. Pumps
- 5. LH pump selector valve
- 6. Auto pilot pressure regulator and shut off valve
- 7. Filter
- 8. System pressure regulator
- 9. Relief valve
- 10. Accumulator
- 11. Pressure gauges
- 12. Hand pump
- 13. Hand pump shut-off valve
- 14. Landing flaps hydraulic system
- 15. Landing gear hydraulic system
- 16. Windshield wiper
- 17. Cowl flaps
- 18. Brake system


Abbildungsverzeichnis

- T 52 g 1 Hydraulic system diagram
- T 52 g 2 Hydraulic controls panel
- T 52 g 3 Fluid shut-off control system
- T 52 g 4 Pressure regulator
- T 52 g 5 Cowl flaps system











T 52 g 2 HYDRAULIC CONTROLS PANEL




- 1. L.H. Engine Emergency Shut-off Valve Handle
- 2. R.H. Engine Emergency Shut-off Valve Handle
- 3. Fuel Shut-off Valve
- 4. Hydraulic Shut-off Valve
- 5. Oil Shut-off Valve

T 52 g 3 FLUID SHUT OFF CONTROL SYSTEM





T 52 g 4 PRESSURE REGULATOR



Cowl flaps selector valve

Index on valve housing





T 52 g 5 COWL FLAPS SYSTEM



HYDRAULIC POWER

1. General

Das Hydrauliksystem der Douglas DC-3 hat folgende Aufgaben:

Aus- und Einfahren der beiden Hauptfahrwerke Anspeisung der Bremsanlage
Aus- und Einfahren der Landeklappen
Öffnen und Schließen der "Cowl flaps"
Betätigen der Scheibenwischer
Anspeisung der Servo Units des Auto Piloten.

Mit Ausnahme der beiden Druckpumpen, welche jeweils am Hilfsgeräteträger des Motors angeflanscht sind, befinden sich die
meisten Bauteile des Systems wie Selektierventile, der Tank,
der Druckregler und der Akkumulator im Hydraulic Panel auf der
rechten Seite des Rumpfes hinter dem Copilotensitz. Als Hydraulikflüssigkeit wird "Aero Shell Fluid 4" verwendet, das Fassungsvermögen des gesamten Systems beträgt etwa 22 1.

2. Tank

Der zylinderförmige Tank befindet sich im Hydraulic Panel. Das Auffüllen erfolgt durch einen seitlich angebrachten Auffüllstutzen. An einem neben dem Tank befindlichen Schauglas kann jederzeit der Inhalt kontrolliert werden. Gesamtinhalt 9,5 1 Hydraulikflüssigkeit, davon 3 1 als Notreserve für die Handpumpe.

3. Shut-off valve

In der Ansaugleitung jeder Druckpumpe ist unmittelbar vor dem Triebwerksbrandschott im Fahrwerksschacht ein "Shut-off valve". Bei Triebwerksbrand wird dieses Ventil gemeinsam mit "Oil" und "Fuel" shut-off valve geschlossen.



4. Pumps

An jedem Hilfsgeräteantrieb ist eine Zahnradpumpe angeflanscht. Sie wird direkt vom Motor angetrieben (Übersetzungsverhältnis 1:1,4) und liefert bei einer Pumpendrehzahl von 3000 U/min ca. 11 l pro min.

5. LH Pump Selector Valve

Dieses am Hydraulic Panel befindliche Selektierventil ermöglicht es, wahlweise die linke Hydraulikpumpe entweder zur Versorgung des hydraulischen Teils des Auto Piloten oder zur Versorgung des Hauptsystems heranzuziehen.

6. Auto pilot pressure regulator and shut-off valve

Beide Bauteile befinden sich im Hydraulic panel. Ist die linke Pumpe auf die Auto pilot-Anlage geschaltet, so regelt der "Pressure regulator" den Arbeitsdruck im hydraulischen Teil des Auto pilot auf 120 psi. Das Shut-off Valve ist normalerweise immer offen und wird nur dann geschlossen, wenn man in der Auto pilot-Anlage übermäßige Leckage vermutet.

7. Filter

In der Hauptdruckleitung von den beiden Druckpumpen zum Druckregler ist ein Purolator Filter eingebaut, welches den von den
Zahnradpumpen anfallenden Abrieb aufnehmen soll. Sollte das Filter einmal infolge übermäßiger Verschmutzung blockieren, so öffnet bei einem Differenzdruck von
50 psi ein "By pass"-Ventil und
das Drucköl kann ungefiltert durchströmen. Einbauort: Hydraulic
Panel.

8. System Pressure Regulators

Dieser im Hydraulic Panel eingebaute Druckregler hat die Aufgabe, den Druck im Hauptteil des Hydrauliksystems im Bereich von 600 psi bis 875 + 25 zu halten.



Sinkt der Druck unter 600 psi, so schaltet er die Fördermenge der Pumpen auf die Hauptleitung zum Akkumulator bzw. den einzelnen Anlagen. Steigt der Druck über 875 psi so schaltet er die Fördermenge der Pumpen auf die Hauptrücklaufleitung.

9. Relief Valve

Steigt infolge Versagens der "System pressure regulators" oder bedingt durch Temperaturerhöhung der Druck im Hauptsystem auf 1000psi, so öffnet dieses Relief Valve und läßt das überschüssige Drucköl in die Rückleitungen abfließen. Einbauort: Hydraulic Panel.

10. Accumulator

Dieser kugelförmig aus Leichtmetall gefertige Behälter wird durch eine Gummimembrane in eine obere und eine untere Kammer geteilt. Bei völlig drucklosem Hydrauliksystem wird über ein eigenes Ventil in die untere Kammer Druckluft mit einer Druckvorspannung von 250 psi aufgefüllt. Die Gummimembrane wird dabei an die obere Hälfte des Behälters gepresst. Beginnen die Pumpen zu arbeiten, so wird sich die obere Kammer mit Drucköl füllen und die Membrane nach unten pressen. Bei einem Hydraulikdruck von etwa 900 psi sind drei Viertel des gesamten Kugelvolumens mit Drucköl gefüllt, welches für momentanen Bedarf gespeichert ist.

11. Pressure gauges

Insgesamt sind in der Douglas DC-3 zur Überwachung des Hydraulik Systems drei Druckanzeigegeräte eingebaut. Zwei davon (System pressure gauge, Landing gear pressure gauge) auf einer Konsole unterhalb der Fenster auf der rechten Cockpitseite beim Copiloten, das dritte (Auto pilot pressure gauge) auf dem Copilot Flight Instrument Panel. Sämtliche Druckanzeiger sind direktanzeigende Federrohrgeräte.



12. Hand pump

Bei Ausfall der beiden motorgetriebenen Druckpumpen erlaubt es diese, am Boden des Hydraulic Panel montierte Kolbenpumpe, ohne jegliches Umschalten sämtliche Hydraulikanlagen mit Ausnahme des Auto Piloten mit Drucköl zu versorgen.

13. Hand pump shut-off valve

Normalerveise ist dieses am Hydraulic Panel befindliche Ventil immer geschlossen. Es wird nur dann geöffnet, wenn es z.B. am Boden erforderlich sein sollte, den "Hydraulic Accumulator" mit Hilfe der Handpumpe mit Drucköl aufzufüllen.

Als Besonderheit dieses Ventils sei noch vermerkt, daß der Ventilkörper eine kleine Ausgleichsbohrung besitzt, welche auch bei geschlossenem Ventil einen gewissen Öldurchfluß ermöglicht. Dies soll es vor allem durch Temperaturerhöhung hervorgerufenen Überdruck in der Hauptleitung ermöglichen, sich in Richtung zum Relief Valve abzubauen.

14. Landing flaps hydraulic system

Der hydraulische Teil der Landeklappenanlage umfaßt folgende Bauteile:

Das Selektier Ventil am Hydraulic Panel mit drei Stellungen "UP", "NEUTRAL" und "DOWN".

Den "Actuating cylinder", welcher in Rumpfmitte zwischen den beiden inneren Landeklappensektionen eingebaut ist.

Das im Hydraulic Panel befindliche "Landing flap relief valve", welches auf 480 psi eingestellt ist. Durch dieses Ventil wird ein Ausfahren der Landeklappen bei zu hoher Geschwindigkeit verhindert.

Das "Orifice check valve", das beim Ausfahren der Landeklappen in Richtung zum "Actuating jack" Drucköl ungehindert durchströmen läßt, beim Einfahren der Landeklappen jedoch die Durchflußmenge des Rücköls vom "Actuating jack"



drosselt und so die Einfahrgeschwindigkeit der Landeklappen begrenzt. Einbauort: Unter dem Fußboden des vorderen rechten Frachtraumes.

Beachte: Damit am Boden durch Temperaturanstieg hervorgerufener Überdruck abströmen kann, muß das Selektier Ventil immer in Stellung "UP" stehen.

15. Landing gear hydraulic system

Der hydraulische Teil der Fahrwerksanlage umfaßt:

Das Selektier Ventil am Hydraulic Panel mit den drei Positionen "UP", "NEUTRAL" und "DOWN".

Das Landing gear pressure gauge", welches den in der "DOWN" Leitung herrschenden Druck anzeigt.

Die beiden "Actuating cylinders" im linken und rechten Hauptfahrwerksschacht.

Sowie bei den Maschinen OE-LBD und OE-LBN einen "Compensator cylinder" bei jedem Hauptfahrwerk, welcher beim Ausfahren als Dämpfer wirkt und beim Einfahren den "Actuating cylinder" unterstützt.

Beachte: Damit am Boden durch Temperaturanstieg hervorgerufener Überdruck abströmen kann, muß das Selektier Ventil immer in Position"DOWN" stehen.

16. Windshield wiper

Die beiden vordersten Cockpitfenster sind mit je einem hydraulisch betätigten Scheibenwischer ausgestattet. Oberhalb des Instrumentenbrettes befindet sich an jedem Fenster ein "Wiper head" und ein Selektier Ventil. Wird das Selektier Ventil geöffnet, so gelangt Drucköl zum Arbeitskolben im "Wiper head", welcher über eine Welle das vor dem Fenster angebrachte Wischerblatt bewegt.

17. Cowl flaps

Die "Cowl flaps" sind als Klappenkranz an der Motorverkleidung angeordnet, sie kontrollieren den Kühlluftdurchfluß am Motor und werden durch je einen kleinen "Cowl flaps cylinder" betätigt. Jeder "Cowl flaps cylinder" ist durch zwei Hydraulikleitungen mit einem "Cowl flaps selector valve" in Verbindung. Diese beiden Selektier Ventile befinden sich auf einer Konsole auf der rechten Seite des Cockpit unterhalb der Fenster.

Die "Cowl flaps selector valves" haben folgende fünf Positionen: CLOSED, OFF, TRAIL, OFF, OPEN.

Bei Stellung "CLOSED" gelangt Drucköl auf die eine Seite des "Cowl flaps cylinder" und die Klappen werden geschlossen.

Bei Stellung "OFF" sind beide Hydraulikleitungen abgesperrt und der "Cowl flaps cylinder" bleibt in seiner momentanen Stellung.

Bei Stellung "TRAIL" sind beide Hydraulikleitungen miteinander verbunden und die Klappen werden von den Luftkräften in einer Zwischenstellung gehalten.

Bei Stellung "OPEN" gelangt Drucköl auf die andere Seite des "Cowl flaps cylinder" und die Klappen werden geöffnet.

18. Brake System

Das Brake System besteht aus dem "Brake control valve", welches in Rumpfmitte vor den Seitenruderpedalen eingebaut ist und über diese betätigt wird.

Vom Brake control valve führen Leitungen zu den beiden Hauptfahrwerken, wo sich an jedem Rad zwei Trommelbremsen befinden.

AUA AUSTRIAN AIRLINES

TECHNICAL SCHOOL NOTES

ICE AND RAIN PROTECTION

(Douglas DC-3)

T 52 h

Bearbeitet: Ing. Kozak

Ausgabe: 1/6/1964



ICE AND RAIN PROTECTION

Inhaltsangabe

Allgemeines

Pneumatische Enteisung

Alkohol-Enteisungs-System

- 1. Allgemeines
- 2. Propeller-Enteisung
- 3. Vergaser-Enteisung
- 4. Windshield-Enteisung

Vergaser-Vorwärmung (Carburetor Preheat)

Pitot Heating System


Scheibenwischer (Windshield Wipers)


Abbildungsverzeichnis

T	52	h	1	Pneumatische Enteisungsanlage - schematisch
T	52	h	2	Anordung der Enteiserschuhe
T	52	h	3	Aufpumpreihenfolge
T	52	h	4	Vakuumpumpe
T	52	h	5	Flüssikgeitsenteisungssystem
T	52	h	6	De Icing Fluid Quantity Indicating System
T	52	h	7	Wing- and Alcohol De Icing Stromkreis
T	52	h	8	Selector Valve für Carburetor and Windshield
				De Icing
T	52	h	9	Pitot Heating System - Stromkreis

T 52 h 1







Die links und rechts neben den Balken stehenden Zahlen nennen schematisch die Aufpumpreihenfolge der Kammern.

T 52 h 2 ANORDNUNG DER ENTEISERSCHUHE




Flügelstück von Scheinwerfer bis Flügelende (3 Luftkammern)


Ruhelage Die Luftkammern sind in der Ruhelage und mit Eis überzogen

1. Phase
Die mittlere Luftkammer
wird aufgepumpt, die Eisschicht in der Nasenmitte
gebrochen und durch den
Luftstrom in Pfeilrichtung
abgelost

2. Phase
Die beiden äußeren
Luftkammern werden aufgepumpt und der Rest
der Eisschicht durch den
Luftstrom in Pfeilrichtung
weggeblasen







Flügelstück von Motor bis Scheinwerfer (3 Luftkammern)

Ruhelage
Die Luftkammern sind
in der Ruhelage und
mit Eis überzogen

3. Phase
Die mittlere Luftkammer
wird aufgepumpt, die Eisschicht in der Nasenmitte
gebrochen und durch den
Luftstrom in Pfeilrichtung
abgelöst

4. Phase
Die beiden äußeren
Luftkammern werden aufgepumpt und der Rest der
Eisschicht durch den Luftstrom in Pfeilrichtung
weggeblasen







Höhen- und Seitenflosse

Ruhelage









Die Seiten- und Höhenflossen sind mit je einer Kammer ausgerüstet, die im gleichen Zeitpunkt in der 5. Phase aufgepumpt werden.

T 52 h 3 AUFPUMPREIHENFOLGE




T 52 h 4 VAKUUMPUMPE






T 52 h 5 FLÜSSIGKEITSENTEISUNGSSYSTEM






T 52 h 6 DE ICING FLUID QUANTITY INDICATING SYSTEM






T 52 h 7 WING- AND ALCOHOL DE ICING STROMKREIS



T 52 h 8 SELECTOR VALVE FÜR CARBURETOR AND WINDSHIELD DE ICING





T 52 h 9 PITOT HEATING SYSTEM - STROMKREIS

ICE AND RAIN PROTECTION

Allgemeines

Die DC-3 ist mit einem pneumatischen Enteisungssystem für Tragflächen und Leitwerk, einem Alkohol-Enteisungssystem für Vergaser, Propeller und Cockpitfenster, einem Pitot Heating System und einer Scheiben-wischeranlage ausgestattet.

Weiters ist ein Vergaser-Vorwärmsystem (Carburetor Preheat) und ein Windshield De Froster (Windshield De Icer) vorgesehen.

Pneumatische Enteisung

Die Enteisungsanlage an den aerodynamischen Flächen besteht aus aufblasbaren Gummibelägen, die an den Vorderkanten von Tragflächen und Leitwerk angebracht sind.

Die Gummikörper (De Icer Shoes) werden mit Druckluft aufgeblasen, die von den beiden Vakuumpumpen geliefert wird. Die von den Vakuumpumpen gelieferte Luft wird durch Ölabscheider und dann zu einer Ventil- und Verteiler-Schieber-Einheit geführt. Ist das Enteisungssystem in Betrieb, dann wird die Luft von diesem Ventil zu einem weiteren Ölabscheider geführt, bevor sie in die Verteilerkammer des Schiebers und zu den Enteiserschuhen gelangt.

Die De Icer Shoes werden in fünf Takten durch Rotation des Verteilerschiebers aufgeblasen. Ein Elektromotor dreht den Schieberrotor in 40 Sekunden einmal um, und während jeder Umdrehung werden alle De Icer Shoes aufgeblasen und entspannt. Das heißt, daß jeder Schlauch 8 Sekunden lang aufgeblasen ist. Durch den Aufblasvorgang reißt die Eisschicht, und der Luftstrom bläst das Eis weg.

Mit einem Steuerungssystem, bestehend aus einem Hebel und Seilzug, wird der Verteilermotor geschaltet, und das Ventil betätigt. Der Betätigungsgriff befindet sich hinter dem Sitz des Copiloten.

T 52 h 2

Alkohol-Enteisungs-System

1. Allgemeines

Ein Tank mit einem Fassungsvermögen von 11 US Gall. ist auf der rechten hinteren Seite der Centre Wing Section eingebaut und versorgt das gesamte Alkohol-Enteisungs-System. Beim Tank befindet sich ein Absperrhahn, ein Filter, eine Pumpe, ein Überdruckventil und ein Drain Hahn. Der Tankinhalt wird auf der rechten Seite des Instrumentenpanel angezeigt.

2. Propeller-Enteisung

Wenn die Alkoholpumpe läuft, wird die Zufuhr zu jedem Propeller mittels eines Nadelventils zwischen O und 16 US Gall./Stunde und Propeller geregelt. Nadelventile und Anzeigegeräte befinden sich rechts vom Copiloten.

3. Vergaser-Enteisung

Das Vergaserenteisungssystem wird gemeinsam mit der Vergaservorwärmung (Preheat System) benützt.

Dieser Alkoholfluß ist fix eingestellt und kann während des Fluges nicht variiert werden. Der Alkohol wird von vier Seiten in den Vergaserschacht eingespritzt.

4. Windshield-Enteisung

Die Zufuhr von Enteiserflüssigkeit zu den Cockpitfenstern erfolgt über das offene Ventil, wenn die Hebel in ON-Stellung gebracht werden. Die Ventile können auch nur momentan geöffnet werden, indem die federbelasteten Hebel für kurze Zeit gedrückt werden.

Der Alkoholfluß ist fix eingestellt und kann während des Fluges nicht verändert werden.

Vergaser-Vorwärmung (Carburetor Preheat)

Um das Einströmsystem zum Vergaser vor Vereisung zu schützen, oder bereits angesetztes Eis zu entfernen, kann die Stauluft abgeschlossen und von den Auspuffrohren erwärmte Luft zugeführt werden. Dies wird mit der in der Lufthutze montierten Vorwärmklappe erreicht. Wird diese Klappe geöffnet, d.h. die Stauluft abgeschlossen, so wird diejenige Luft, die über den Motor streicht und von Zylindern und Auspuffrohren erwärmt wird, in den Laderschacht geleitet.

Die Bedienung der Vorwärmklappe erfolgt vom Cockpit aus mit den beiden Hebeln rechts am Pedestal.

Pitot Heating System

Die beiden Staurohre werden elektrisch enteist. Die Enteisung wird mittels zweier Schalter (Pitot Heat - Front und Rear) am linken Overhead Panel eingeschaltet.

Der Enteisungsstrom wird auf einem Amperemeter, das über den Schaltern angeordnet ist, angezeigt.

Scheibenwischer (Windshield Wipers)

Die Scheibenwischeranlage ist ein Bestandteil der Hydraulikanlage und wird mittels zweier Operating Valves in Betrieb genommen.

AUA AUSTRIAN AIRLINES

TECHNICAL SCHOOL NOTES


INSTRUMENTS

(Douglas DC-3)

T 52 i

Bearbeitet: Ing. Kozak

Ausgabe: 1/6/1964





- 1. Omni Bearing Unit
- 2. Compass
- 3. Clock
- 4. Airspeed Indicator
- 5. ILS Indicator
- 6. Gyro Horizon
- 7. Directional Gyro
- 8. Turn & Bank Indicator
- 9. Altimeter
- 10. ADF Indicator
- 11. Rate of Climb Indicator
- 12. Directional Control Unit (A/P)
- 13. Bank & Climb Control Unit (A/P)
- 14. RPM Indicator
- 15. Manifold Pressure Indicator
- 16. Fuel Pressure Indicator
- 17. Oil Pressure Indicator
- 18. OAT Indicator
- 19. Selector Valve (Manifold Pressure Indication)
- 20. Selector Valve (Static System)
- 21. Fuel Low Pressure Warning Lamps
- 22. Oil Low Pressure Warning Lamps
- 23. Fire Warning Lamps
- 24. Test Switch (Fire Warning)
- 25. Airspeed Indicator
- 26. Turn & Bank Indicator
- 27. Altimeter Indicator
- 28. Rate of Climb Indicator
- 29. ILS Indicator
- 30. C.H.T. Indicator
- 31. C.A.T. Indicator
- 32. Oil Temperature Indicator
- 33. Fuel Quantity Indicator
- 34. Cabin Heater Warning Lights
- 35. Door Warning Light
- 36. Oil Pressure Indicator (Autopilot)
- 37. De-Icing Fluid Pressure Indicator
- 38. Suction Indicator
- 39. De-Icing Fluid Quantity Indicator
- 40. L/G-Position Lights
- 41. L/G Lights Bright-Dim Switch
- 42. L/G Hydraulic Pressure Indicator
- 43. Hydraulic System Pressure Indicator
- 44. Anti Icing Flow Indicator
- 45. LH Cowl Flaps Operating Valve
- 46. RH Cowl Flaps Operating Valve
- 47. Marker Beacon Indicating Lights
- 48. Marker Lights Hi-Lo Switch
- 49. Valve Servo Speed Control (Auto Pilot)
- 50. Wing Flaps Indicator

T 52 i 1 a BESCHREIBUNG ZU ABB. T 52 i 1



- 51. Propeller Lever (RPM-Control)
- 52. Throttle Lever
- 53. Mixture Control Lever
- 54. Fuel Tank Selector Valve (LH)
- 55. Fuel Tank Selector Valve (RH)
- 56. Tail Wheel Lock
- 57. Parking Brake
- 58. Trim Handle (Rudder)
- 59. Trim Handle (Aileron)
- 60. A/P Hydraulic Shut off 2
- 61. Elevator Trim
- 62. A/P Suction Gage
- 63. Compass
- 64. Ignition Switch
- 65. Stewardess Call
- 66. Wing Illumination Light Switch
- 67. No Smoking Switch
- 68. Fasten Seat Belt Switch
- 69. Rotating Beacon Switch
- 70. Position Lights Switch
- 71. Cockpit Lights, Pedestal, Switch
- 72. Cockpit Lights, Wall, Switch
- 73. Cockpit Lights, Dome, Switch
- 74. Pitot Heat (Front) Switch
- 75. Pitot Heat (Rear) Switch
- 76. Alcohol Pump Switch
- 77. Landing Lamp LH Switch
- 78. Landing Lamp RH Switch
- 79. Compass Light (Bright) Switch
- 80. Panel Light (Bright) Switch
- 81. Ammeter (Pitot Heater)
- 82. LH Feather Button
- 83. Power Master Switch
- 84. Inverter Selector Switch
- 85. Fuel Booster Pump LH Switch
- 86. Fuel Booster Pump RH Switch
- 87. Primer Switch
- 88. Booster Switch
- 89. Starter Switch
- 90. Primer Switch
- 91. Starter Master Switch
- 92. LH Generator Switch
- 93. RH Generator Switch
- 94. Radio Master Switch
- 95. Windshield Blower Switch
- 96. RH Feather Button
- 97. Ammeter, LH Generator
- 98. Voltmeter
- 99. Ammeter, RH Generator
- 100. Carburetor Pre Heat Selector Levers (LH and RH) and Locking Lever

T 52 i 1 b BESCHREIBUNG ZU ABB. T 52 i 1

AUA AUSTRIAN AIRLINES

TECHNICAL SCHOOL NOTES

LANDING GEAR

(Douglas DC-3)

T 52 j

Bearbeitet: Ing. Kozak

Ausgabe: 1/6/1964



LANDING GEAR

Inhaltsangabe

Allgemeines

Hauptfahrwerk

- 1. Aus- und Einfahren
- 2. Down Lock System
- 3. Anzeigen und Warnung


Das Heckrad

Bremsanlage


- 1. Allgemeines
- 2. Brake Control Valve
- 3. Kontrolle und Reparatur der Bendix Hauptfahrwerksbremsen
- 4. Bremsentlüftung für Bendix Hauptfahrwerksbremsen

Abbildungsverzeichnis


T	52	j	1	Aus- und Einfahren des Hauptfahrwerks					
T	52	j	2	Hauptfahrwerk mit Hilfszylinder					
T	52	j	3	Hauptfahrwerk mit Gummizug (Bungee)					
\mathbf{T}	52	j	4	Mechanisches Down Lock System					
T	52	j	5	Arbeitsweise des Down Lock Systems					
T	52	j	6	Fahrwerks-Anzeigen und Warnung - Stromkreis					
T	52	j	7	Heckrad und Heckradverriegelung					
T	52	j	8	Lagerung des Heckrades					
T	52	j	9	Bremssystem					
T	52	j	10	Brake Control Valve Assembly					
\mathbf{T}	52	j	11	Parking Brake Mechanism					



T 52 j 1 AUS- UND EINFAHREN DES HAUPTFAHRWERKS




T 52 j 2 HAUPTFAHRWERK MIT HILFSZYLINDER




T 52 j 3 HAUPTFAHRWERK MIT GUMMIZUG (BUNGEE)






T 52 j 4 MECHANISCHES DOWN LOCK SYSTEM






T 52 j 5 ARBEITSWEISE DES DOWN LOCK SYSTEMS






T 52 j 6 FAHRWERKS-ANZEIGEN UND WARNUNG - STROMKREIS







T 52 j 7 HECKRAD UND HECKRADVERRIEGELUNG





T 52 j 8 LAGERUNG DES HECKRADES







pro Rad 2 Backenbremsen

T 52 j 9 BREMSSYSTEM





T 52 j 10 BRAKE CONTROL VALVE ASSEMBLY



T 52 j 11 PARKING BRAKE MECHANISM

LANDING GEAR

Allgemeines

Das Fahrwerk der DC-3 besteht aus zwei Hauptfahrwerken und einem Heckrad. Jedes der beiden hydraulisch betätigten Hauptfahrwerke ist so angeordnet, daß das Fahrwerksrad in einen Schacht in der Triebwerksgondel einfährt. Im ausgefahrenen Zustand ist das Fahrwerk mechanisch verriegelt.

Das Heckrad ist nicht einfahrbar, läßt sich jedoch durch Nachlauf rundherum drehen.

Hauptfahrwerk

Das Hauptfahrwerksrad ist auf einer Achse montiert, die zwischen zwei Öl-Luft-Federbeinen angeordnet ist. Die Luftkammern der beiden Federbeine sind untereinander verbunden.

Die Aufhängung des Fahrwerksrades und der Federbeine ist aus Abb. T 52 j 2 zu ersehen.

1. Aus- und Einfahren

Das Hauptfahrwerk ist nur halb einziehbar, d.h., die Räder ragen im eingefahrenen Zustand aus dem Fahrwerksschacht heraus. Der Einziehmechanismus wird hydraulisch durch einen Haupt- und einen Hilfszylinder betätigt. Beim Ausfahren dagegen ist nur der Hauptzylinder unter Druck, der Hilfszylinder ist drucklos und hilft damit den Ausfahrvorgang zu dämpfen. Steht der Fahrwerkshebel (Landing Gear Selector) auf UP, wird das Fahrwerk durch Systemdruck in der UP-Stellung gehalten. Ist der Fahrwerkshebel dageen auf NEUTRAL, bleibt das Fahrwerk nur durch die eingeschlossene Ölsäule in der UP-Stellung.

An älteren DC-3-Typen ist an Stelle des Hilfszylinders ein Gummiseil angebracht (siehe Abb. T 52 j 3).

In UP-Stellung hält fast nur der Hilfszylinder (bzw. der Gummizug) das Fahrwerk, da der Hauptzylinder unter ungünstigem Winkel angreift.

Am Boden soll der Selector Lever auf Down stehen, damit infolge Wärmedehnung kein zu hoher Druck in der eingeschlossenen Ölsäule entsteht.

2. Down Lock System

In jedem Fahrwerksschacht befindet sich an der Hinterwand ein Verriegelungsmechanismus, der das voll ausgefahrene Fahrwerk unter Federlast mechanisch verriegelt. (Abb. T 52 j 4 und 5)

Der Verriegelungsmechanismus für beide Fahrwerke wird von einem am Cockpitfußboden befindlichen Hebel über einen Seilzug betätigt.

Der Hebel hat drei Stellungen: LATCH RAISED (entriegelt), SPRING LOCK (Verriegelung mit Federkraft) und POSITIVE LOCK (verriegelt). Abb. T 52 j 5 zeigt die Funktion des Verriegelungsmechanismus bei den drei verschiedenen Hebelstellungen.

Der Down Lock Lever ist in Stellung SPRING LOCK federbelastet.

Mittels eines Verriegelungsgestänges zwischen Down Lock Lever und Landing Gear Control Valve wird verhindert, daß dieses in Stellung UP gebracht wird, während der Down Lock Lever in Stellung Spring Lock oder Positive Lock ist.

3. Anzeigen und Warnung

Dieses System besteht aus einem Warnhorn (links vom Kapitän) und einer roten und grünen Lampe am Copilot Instrument Panel.

Das Horn ertönt, wenn eine der beiden Throttles auf weniger als 1/4 zurückgenommen wird und das Fahrwerk nicht im Down Lock oder der Landing Gear Lever nicht in Neutral steht, wenn das Fahrwerk im Down Lock ist.



Befinden sich die Fahrwerke im Down Lock und der Landing Gear Lever in der Neutral-Stellung, dann leuchtet die grüne Lampe. Die rote Lampe leuchtet immer dann, wenn der Landing Gear Lever nicht in NEUTRAL steht, und das Fahrwerk nicht im Down Lock ist.

Das Heckrad

Das Heckrad ist durch einen hydr. Stoßdämpfer abgestützt und gefedert. Die Luftfüllung im Federbeinzylinder soll so bemessen sein, daß die Federbeinstrebe bei leerem Flugzeug voll aus dem Zylinder ausgefahren ist, ohne daß die Luft komprimiert wird. Steht das Heckrad genau unter der Längsachse des Heckes, soll die Distanz zwischen Pneu und Rumpfstruktur drei Handbreiten betragen (Faustregel!).

Für Start und Landung wird das Heckrad durch eine im Cockpit befindliche Klinke in der Neutral-Stellung (Geradeführung) fixiert. Ist die Klinke gelöst, ist das Heckrad um 360° drehbar. Wird mit dem Flugzeug am Bodermanövriert, ohne daß die Heckradklinke entriegelt ist, bricht ein als Sollbruchstelle bestimmter Scherbolzen, womit man Beschädigungen an der Rumpfstruktur oder am Heckrad selber verhindert.

Klinkenbedienung: Klinkenhebel im Cockpit nach vorne = Heckrad blockiert

Klinkenhebel im Cockpit nach hinten = Heckrad frei

Bremsanlage

1. Allgemeines

Die Hauptfahrwerksbremsen können unabhängig voneinander mittels zweier Bremsventile (Brake Control Valves) durch Betätigen der Rudder Brake Pedale mit Drucköl versorgt werden.



Dadurch werden die Betätigungskolben in den Bremsen nach außen bewegt und die Bremsbacken mit den Belägen an die Innenseite der Bremstrommeln gedrückt, wodurch Reibung und Bremswirkung entsteht.

Werden die Pedale entlastet, dann lösen Rückholfedern die Bremse, und das von den Kolben verdrängte Öl wird via Brake Control Valve in die Rückleitung zum Tank gedrückt.

Ein Parking Brake Mechanismus ist in der Lage, die Bremspedale in Stellung ON zu verriegeln.

2. Brake Control Valve

Das Brake Control Valve (Abb. T 52 j 10) ermöglicht es, Drucköl unter bestimmtem Druck zur Bremse zu führen, und dabei dem Piloten ein Gefühl für die Größe des Bremsdruckes zu geben.

Das Brake Control Valve befindet sich unterhalb und vor den Pedalen auf der Seite des Kapitäns.

3. Kontrolle und Reparatur der Bendix Hauptfahrwerksbremse

- A. Demontiere das Rad vom Hauptfahrwerk.
- B. Baue die Bremsen aus, demontiere und reinige sie sorgfältig und führe Zustandskontrolle aus:
 - (1) Bremsbeläge:

Die Bremsbeläge sind zu entfernen, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft.

- (a) Belag über die ganze Breite gerissen,
- (b) Belag bis auf 0,5 mm über die Nieten abgenützt,
- (c) Belag infolge von Überhitzung spröde.

Montage von neuen Bremsbelägen:

- (a) Lege Bremsbelag auf Bremsbacke,
- (b) Setze die Nieten in die Bohrungen ein,
- (c) Beginne mit dem Vernieten in der Mitte der Bremsbacke.
 Arbeite gegen das eine Ende des Belages. Schlage die



Nieten zuerst auf der einen Seite, drehe die Backe um und schlage die andere Seite der Nieten. Befestige die zweite Hälfte des Bremsbelages auf die gleiche Weise.

(e) Beachte, daß alle Nieten mit dem gleichen Druck geschlagen werden. Zu hart geschlagene Nieten führen zum Springen des Bremsbelages und bei zu leicht geschlagenen Nieten kann sich der Belag lockern.

ACHTUNG: KONTROLLIERE FESTSITZ ALLER NIETEN.

Beachte, daß die Nietköpfe nicht schief geschlagen sind. Die Bremsbeläge dürfen max. 1/64" über die Bremsbacken hinausreichen.

(2) Bremsbacken:

Kontrolliere die Bremsbacken auf Rißbildung und Korrosion. Gerissene Bremsbacken sind auszutauschen.

(3) Bremszylinder:
Kontrolliere die Bremszylinder auf Leckage. Undichte
Bremszylinder sind auszutauschen.

(4) Bremsflansches

Kontrolliere Bremsflansch auf Korrosionsstellen und Riß-bildung.

- C. Führe Zustandskontrolle und evt. Reparatur der Bremstrommeln durch.
 - (1) Kontrolliere die Bremsfläche der Trommeln auf Korrosion und Bremsmarken (entstanden durch Anreiben der Bremsbeläge) sowie auf Rißbildung und Wärmemarken. Kleinere Wärmemarken und Risse sind jedoch nachlässigbar. Vorhandene Schrumpf-Spannungsrisse dürfen jedoch höchsten bis 1,5 mm an den Rand der Bremsfläche reichen. Nur, wenn Risse bis an den Trommelrand reichen, ist diese zu verschrotten.

D. Laufradnabe

Führe eine gründliche Reinigung der Laufradnabe durch. Führe



Sichtkontrolle der Nabe auf Risse und Korrosion durch. Kleinere Korrosionsstellen sind auszupolieren.

E. Lager und Achse

Entferne Achse und Lager und reinige sie. Fette Achse und Lager ein und baue sie wieder in die Nabe ein. Beim Einbau der Laufradachse ist darauf zu achten, daß die Achsseite mit fester Mutter ventilseitig in das Rad montiert wird. Die gegenüberliegende Radmutter ist mit dem zugehörigen Spezialschlüssel und Gegenhaltdorn festzuziehen und auf die nächste Sicherungsmöglichkeit zu lösen. Nach dem Zusammenbau des Laufrades ist zu kontrollieren, daß die Bremsbacken der eingebauten Bremsen 2...3 mm vom Rand der Bremstrommeln zurückstehen. Diese Distanz kann durch das Einsetzen von entsprechenden Distanzscheiben zwischen der festen Mutter und Lager eingestellt werden.

- F. Baue die Bremsen ein.
- G. Stelle mittels entsprechender Speziallehre das Bremsspiel ein.

4. Bremsentlüftung für Bendix Hauptfahrwerksbremsen

Ein Entlüften der Bremsen ist immer dann durchzuführen, wenn (z.B. bedingt durch das Auswechseln von Bremseinheiten oder anderer Teile) ein Eindringen von Luft in das Bremssystem möglich ist.

A. Entlüftungsvorgang

Beachte: Es sind immer beide Bremseinheiten eines Rades gleichzeitig zu entlüften.

- (1) Entferne die Abschlußschraube am Bleed-Valve und setze den Entlüftungsschlauch ein.
- (2) Erzeuge mit der Hydraulik-Handpumpe Druck und betätige das Pedal der zu entlüftenden Bremse.
- (3) Öffne das Bleed-Valve und lasse solange Öl in ein sauberes



Gefäß ausfließen, bis keine Luftblasen mehr austreten. Öffne und schließe einigemale das Bleed-Valve, wodurch auch die in den Leitungsunebenheiten zurückgehaltenen Luftblasen austreten.

- (4) Schließe unter anhaltendem Druck das Bleed-Valve. Halte dabei das freie Ende des Entlüftungsschlauches in das ausgeflossene Hydrauliköl, um ein neuerliches Eindringen von Luft zu verhindern.
- (5) Entferne den Entlüftungsschlauch, bringe die Abschlußschraube an und sichere sie mit Draht ab.
- B. Kontrolle des Hydraulik-Ölstandes
 Nach dem Entlüften ist der Hydraulik-Ölstand zu kontrollieren
 und eventuell nachzufüllen.
- C. Kontrolle der Bremsen nach dem Entlüften
 - (1) Kontrolliere und vergleiche die Bremswirkung am linken und rechten Rad beim Rollen.
 - (2) Blockiere die Bremsen und stelle beide Triebwerke auf 2000 RPM.

ACHTUNG: UNTER DIESEN BEDINGUNGEN DARF KEINE VORWÄRTSBE-WEGUNG FESTGESTELLT WERDEN!

Rad und Bremsen sind auszuwechseln, wenn die Bremswirkung, trotz Wiederholung des Entlüftungsvorganges und korrektem Bremsdruck (kontrolliere am Bremssteuerventil, 650 - 15 psi) ungenügend ist.

AUA AUSTRIAN AIRLINES

TECHNICAL SCHOOL NOTES

LIGHTS

(Douglas DC-3)

T 52 k

Bearbeitet: Ing. Kozak


Ausgabe: 1/6/1964



LIGHTS


Abbildungsverzeichnis

T	52	k	1	Ice Inspection Light Circuit	
T	52	k	2	Navigation Lamp Circuit	
T	52	k	3	Anti Collision Light Circuit	
T	52	k	4	Cabin Signes	
\mathbf{T}	52	k	5	Landing Light Circuit	




T 52 k 1 ICE INSPECTION LIGHT CIRCUIT






T 52 k 2 NAVIGATION LAMP CIRCUIT




T 52 k 3 ANTI COLLISION LIGHT CIRCUIT





T 52 k 4 CABIN SIGNES



T 52 k 5 LANDING LIGHT CIRCUIT

AUA AUSTRIAN AIRLINES

TECHNICAL SCHOOL NOTES

NAVIGATION

(Douglas DC-3)

T 52 1

Bearbeitet: Ing. Kozak

Ausgabe: 1/6/1964



NAVIGATION

Inhaltsangabe

Pitot und Statik System

Vakuum Anlage


Outside Air Temperature Indication

Abbildungsverzeichnis


T 52 l 1 Pitot und Statik System


T 52 1 2 Vakuum Anlage

T 52 1 3 Magnesyn Compass System



T 52 1 1 PITOT UND STATIK SYSTEM





T 52 1 3 MAGNESYN COMPASS SYSTEM

NAVIGATION

Pitot und Statik System

Der statische Druck wird bei der DC-3 im Normalfall (normal static system) durch seitliche Öffnungen an den Staurohren gemessen. Die "Alternate static source" befindet sich im Inneren des Flugzeuges an der linken Flügelwurzel.

Die Strömungsverhältnisse in der Umgebung des Flugzeuges ändern sich je nach dessen Geschwindigkeit und Fluglage. Dies führt zu Meßfehlern, welche bei gewissen Instrumenten Korrekturen der Ablesung nötig machen. Die Korrekturen sind bei Gebrauch des "Alternate static system" größer als mit dem "Normal static system". Die "Alternate static source" soll nur im Notfall eingeschaltet werden.

Folgende Instrumente sind am Statikdruck-System angeschlossen:

Capt.-Side
air speed indicator
altimeter

rate of climb

Copilot-Side
air speed indicator
altimeter
rate of climb

Die Statikdruck-Leitungen der beiden Staurohre werden im Inneren des Flugzeuges vereinigt. Die Instrumente des Kapitäns und jene des Copiloten sind also am selben Statikdruck-System angeschlossen.

Der Gesamtdruck (Staudruck + Statikdruck) für die Geschwindigkeitsanzeige wird mittels der Staurohre (Pitotrohre) gemessen. Für die Geschwindigkeitsmesser des Kapitäns und des Copiloten steht je ein separates Staurohr zur Verfügung. Die beiden Staurohre sind heizbar.

Der Gesamtdruck wird bis zu Anströmwinkeln von - 15° richtig gemessen. Die Staurohre sind mit Wasserabscheidern versehen, damit kein Wasser in die Druckleitung eindringen kann.

T 52 1 2

Vakuum Anlage

Zwei Vakuumpumpen, je eine auf jedem Motor, dienen zur Aufrechterhaltung des Vakuums, welches für den Antrieb der Kreisel und die Steuerung des hydraulischen Ventils für den Autopilot nötig ist. Der erzeugte Unterdruck beträgt 5...7 in.Hg.

Als Vakuumpumpen werden sog. Schieberpumpen benützt.

Die Abluft der Pumpen, welche einen Druck von 6...8 in. Hg. aufweist, dient zur Versorgung der pneumatischen Enteiseranlage.

Die Pumpen, welche etwas schneller drehen als die Motoren, werden über eine Welle mit Sollbruchstelle angetrieben. Falls eine der Pumpen ausfällt, z.B. durch Aussetzen der Schmierung, werden keine anderen Aggregate in Mitleidenschaft gezogen.

Sollte der Fall eintreten, daß die Pumpen ein zu hohes Vakuum (mehr als ca. 7 in.Hg.) erzeugen, wird ein Ventil geöffnet, welches zusätzlich Luft durch die Pumpen strömen läßt und damit den Unterdruck begrenzt.

Outside Air Temperature Indicator

Schaltplan siehe Kapitel "Engine Indicating" (T 55 f 3).

Am Central Instrument Panel befindet sich ein OAT-Anzeigegerät, das ein Signal von einem Widerstandsthermometer erhält, das sich an der Flugzeugunterseite im freien Luftstrom befindet.

AUA AUSTRIAN AIRLINES

TECHNICAL SCHOOL NOTES

STRUCTURE GENERAL

(Douglas DC-3)

T 53 a

Bearbeitet: Greda

Ausgabe: 1/6/1964



STRUCTURE GENERAL

Inhaltsangabe

- 1. General
- 2. Fuselage
- 3. Wings
- 4. Stabilizers
- 5. Doors
- 6. Windows

Abbildungsverzeichnis


T	53	a	1	General View
-	11	~		derietal view

T 53 a 2 Center wing/outer wing junction


T 53 a 3 Wing tip installation

T 53 a 4 Doors and windows






T 53 a 1 GENERAL VIEW




T 53 a 2 CENTER WING/OUTER WING JUNCTION




T 53 a 3 WING TIP INSTALLATION

Forward Cargo Door






Main Entrance Door





Emergency Exit Window



T 53 a 4 DOORS AND WINDOWS



STRUCTURE GENERAL

1. General

Die Douglas DC-3 besitzt eine Ganzmetallstruktur herkömmlicher Bauart. Als Werkstoff wurde in erster Linie mit Reinaluminium plattiertes Duraluminium (Al - Cu - Mg) verwendet. Amerikanische Spezifikation 24 St, Britische Spezifikation L 72. Ausschließlich bei den einzelnen Ruderflächen wurde aus Gründen der Gewichtsersparnis eine Stoffbespannung verwendet.

2. Fuselage

Der Ganzmetallrumpf ist in konventioneller Schalenbauweise aufgebaut. Er besteht im Prinzip aus kreisrunden Ringspanten (Frames), welche mit horizontal verlaufenden Längsprofilen (Stringers) vernietet sind. Auf diesen Längsprofilen ist dann die Beplankung aufgenietet, welche einen Großteil der Beanspruchung aufzunehmen hat.

Zusätzliche Verstrebungen unter dem Kabinenboden und im Heck verstärken die Festigkeit des Rumpfes. Weiters ist im Bereich der Propeller ein zusätzliches Blech auf die Beplankungaufgenietet, um den Rumpf vor Beschädigungen durch weggeschleuderte Eisstücke zu schützen.

Konstruktiv setzt sich der Rumpf aus dem Vorderteil, dem Mittelstück und derHecksektion zusammen. Diese drei Teile werden jedoch schon bei der Fabrikation fix miteinander vernietet und können nicht mehr getrennt werden. Der komplette Rumpf wird dann von oben her auf das Tragflächenmittelstück gesetzt und mit diesem an acht Beschlägen verschraubt.

3. Wings

Der selbsttragende Ganzmetallflügel besitzt 3 Holme (Vorder-, Mittel- und Hinterholm) und ist in Schalenbauweise ausgeführt.

T 53 a 1

Die Verbindung zwischen den drei Holmen wird durch Fachwerkrippen gebildet. Im Gesamten gesehen ist die Tragfläche aus folgenden Sektionen zusammengesetzt:

Dem Tragflächenmittelstück (Center wing) an dem die Motorgondeln und die beiden Hauptfahrwerke befestigt sind und auf dem von oben her der Rumpf aufgesetzt ist.

Den beiden Außenflügelsektionen (Outer wing) von welchen jeder mit etwa 340 Spezialschrauben stumpf an das Tragflächenmittelstück angeschlossen ist.

Den beiden Tragflächenendstücken (Wing tips) die an die Außenflügelsektionen angeschraubt sind.

Während das Tragflächenmittelstück genau horizontal angeordnet ist und keine V-Stellung hat, haben die Außenflügel eine V-Stellung von 5°.

4. Stabilizers

Die festen Bauteile des Leitwerks, wie Seitenflosse (Vertical Stabilizer) und Höhenflosse (Horizontal Stabilizer) sind ebenfalls in Ganzmetallbauweise ausgeführt. Sie sind jedoch keine integralen Bauteile des Rumpfes, sondern sind am Rumpf nur angeschraubt. Die Seitenflosse ist von oben auf die Hecksektion aufgesetzt, während die Höhenflossen, welche einen einzigen Bauteil bilden, von rückwarts in die Hecksektion eingeschoben werden.

5. Doors

Grundsätzlich sind an der Douglas DC-3 auf der linken Rumpfseite drei Türen angeordnet. Da jedoch eine (OE-LBC) der bei Austrian Airlines in Verwendung stehenden Maschinen eine Frachtversion (C-47) ist, bestehen hier gewisse Unterschiede.

Bei beiden Versionen befindet sich auf der linken Rumpfseite hinter dem Cockpit eine kleine Einstiegtüre (Forward cargo door). Diese Türe ist an zwei Scharnieren am Rumpf befestigt und wird

T 53 a 2

durch eine Klinke und drei Verriegelungsbolzen geschlossen gehalten. Klinke und Verriegelungsbolzen können von innen durch je einen Handgriff gelöst werden. Von außen können die Verriegelungsbolzen ebenfalls durch einen Handgriff gelöst werden, zum Lösen der Klinke ist jedoch ein Schlüssel erforderlich.

Die Haupteingangstüre am Ende der Passagierkabine auf der linken Seite ist gleichzeitig als Eingangsstiege ausgebildet. Sie besitzt einen ähnlichen Verriegelungsmechanismus wie das "Forward Cargo Door". Es sind jedoch nur zwei Verriegelungsbolzen vorhanden, wobei ein korrektes Einrasten derselben an der Innenseite der Türe durch mechanische Schauzeichen angezeigt wird. Betätigung des Verriegelungsmechanismus kann von innen und außen erfolgen.

Bei den Maschinen OE-LBD und OE-LBN ist nach der Haupteingangstüre noch eine kleine Frachtraumtüre für das "Rear Cargo compartment", welche von außen geöffnet werden kann.

Die Maschine OE-LBC besitzt dagegen eine große doppelflügelige Frachtraumtüre, in deren vorderen Flügel die Haupteingangstüre eingebaut ist. Diese Türe ist durch eine Anzahl von Riegel geschlossen gehalten und wird nur im Bedarfsfall, wenn große sperrige Güter verladen werden, geöffnet.

Bei "Forward Cargo Door", "Main Entrance Door" sowie dem kleinen "Rear Cargo Door" ist jeweils ein "Micro Switch" angebracht. Solange eines dieser drei Tore nicht korrekt verriegelt ist, leuchtet im Cockpit am F/O Instrument Panel und neben der Haupteingangstüre in der Kabine eine Warnlampe.

6. Windows

Sämtliche sechs Cockpitfenster bestehen aus Spezialglas, wobei jeweils die beiden Seitenscheiben als Schiebefenster ausgeführt sind.

Die sieben Kabinenfenster bestehen aus einer Plexiglasscheibe. Fenster Nr. 5 auf der linken und Nr. 5 und 6 auf der rechten

T 53 a 3



Rumpfseite bilden Notausstiege. Ein Öffnen dieser Notausstiege kann nur von der Kabine aus durch einen kleinen Handgriff unterhalb der Fenster erfolgen. Wird dieser Handgriff betätigt, so lösen sich drei Verriegelungsklauen und das Fenster kann nach außen oben weggeklappt werden.

Es bleibt aber auch dann durch eine Bandscharniere mit der Rumpfstruktur verbunden.

AUA AUSTRIAN AIRLINES

TECHNICAL SCHOOL NOTES

POWER PLANT GENERAL

(Douglas DC-3)

T 55 a

Bearbeitet: Ing. Kozak

Ausgabe: 1/6/1964



POWER PLANT GENERAL

Inhaltsangabe

Triebwerk - Allgemein

- 1. Bezeichnung
- 2. Beschreibung

Gebräuchliche Fachausdrücke

Baumusterbeschreibung

- 1. Allgemein
- 2. Zündsystem
- 3. Schmiersystem
- 4. Benzinsystem

Power Plant Limitations

- 1. Fuel Pressure Limits
- 2. Oil Temperatur Limits
- 3. Oil Pressure Limits
- 4. Cylinder Head Temperature Limitations
- 5. Carburetor Air Temperature Limitations
- 6. Engine Limitations
- 7. Magneto Test Limitations
- 8. Starter Limitations

POWER PLANT GENERAL

Triebwerk - Allgemein

1. Bezeichnung

Das auf der DC-3 eingebaute Triebwerk ist vom Typ

Pratt & Whitney R 1830 - 92 Twin Wasp

Die Zahlen und Buchstaben bedeuten:

R Sternmotor (Radial Engine)

1830 Hubvolumen des Motors in cu.in.

92 Ausführungsart in Bezug auf Motor-Zubehör.

2. Beschreibung

Dieses Triebwerk ist ein luftgekühlter 14 Zylinder-Doppelsternmotor mit einem totalen Hubraum von 1830 cu.in., das sind 29.96 l. Es besitzt einen einstufigen Lader mit nur einer Geschwindigkeit, Benzineinspritzung in den Laderschacht und Hochspannungszündung.

Der Motor dreht im Uhrzeigersinn (in Flugrichtung gesehen).

Zylinder-Numerierung:

Vorderer Stern, gerade Zahlen

Hinterer Stern, ungerade Zahlen

Zylinder Nr. 1, hinterer Stern oben

Numerierung in Drehrichtung

Auf Zylinder Nr. 5 und 12 arbeiten die Masterpleuel.

Verdichtungsverhältnis 6,7:1

Propelleruntersetzungsverhältnis 16:9 (1:0.5625)

Der Propeller dreht im Uhrzeigersinn.

Maximale Startleistung 1200 BHP bei 2700 RPM/48" MP



Gebräuchliche Fachausdrücke

A/F ratio

After firing

AMC (automatic mixture control)

Backfiring

BHP = Brake horse power

BMEP = Brake mean effective

pressure

CAT = carburetor air temperature Vergaserlufttemperatur

CHT = cylinder head temperature

Climb power

Constant speed propeller

F/F = fuel flow (lb/hr)

Fuel booster pump

MP = manifold pressure

METO power = maximum except

take off power

Mixture control

RPM = revolution per minute

ICO = icle cut off

AL = auto lean

AR = auto rich

Luft/Brennstoff - Gemischverhältnis Nachverbrennung im Auspuffsystem

Höhendose (automatische Gemischre-

gelung)

Rückschlagen der Verbrennung in das

Ansaugsystem

Bremsleistung in PS

mittlerer effektiver Kolbendruck

Zylinderkopftemperatur

Steigleistung

Konstantdrehzahl-Propeller

Brennstoffdurchfluß

Brennstoffpumpe im Tank

Ladedruck

Höchstleistung außer Startleistung

Gemischregler

Drehzahl

Gemischreglereinstellungen

Baumusterbeschreibung

1. Allgemein

Typ:

Zylinderanzahl

TWIN WASP

R-1830-92

Doppelsternmotor, luftgekühlt

14

Zylinder-Numerierung

Hubvolumen Bohrung Hub Verdichtungsverhältnis Propeller-Untersetzungsverhältnis Lader-Übersetzungsverhältnis Laderrad-Durchmesser Motor-Drehsinn Propellerwellen-Drehsinn Trockengewicht (incl. Vergaser und Zündung) Durchmesser total Länge total Ungefähre Schwerpunktlage

Ventil-Steuerungszeiten

Ventilspiel, kalt (Einlaß und Auslaß) Ventilspiel für Steuerungskontrolle Vorderer Stern, gerade Zahl
Hinterer Stern, ungerade Zahl
Zyl. Nr. 1, hinterer Stern oben
Numerierung in Drehrichtung
1830 cu.in. = 29,96 l
5,50 inches = 139,7 mm
5,50 inches = 139,7 mm
6,7: 1

16 : 9 (1 : 0,5625)

7,15 : 1
11 inches = 280 mm
Uhrzeigersinn (Flugrichtung)
Uhrzeigersinn (Flugrichtung)

1467 lbs = 665 kg48 inches = 124 cm61,67 inches = 156 cm 10 55/64 inches = 276 mm vor hinterer Stirnfläche des Motor-Montagesupports 9/64 inches = 3,56 mmunterhalb Kurbelwellen-Mittellinie Einlaß öffnet: 20° v.o.T.P. Einlaß schließt: 76° n.u.T.P. Auslaß öffnet: 760 v.u.T.P. Auslaß schließt: 200 n.o.T.P. Ventilöffnung: 2760

0,020 inch = 0,5 mm

0,060 inch = 1,52 mm

2. Zündsystem

Magnettype BOSCH SF 14 L
Drehrichtung von Magnetantrieb Uhrzeigersinn
Übersetzungsverhältnis
Magnet-Kurbelwelle 0,875: 1

Vorzündung Zündfolge

Zündkerzentyp

3. Schmiersystem

Verwendetes Öl Öldruck (30" MP, 70°C)

Öltemperatur (Steig- und Reiseflug):

Max. Ölverbrauch
(1050 BHP, 2550 RPM)
Max. Ölumwälzung (2550 RPM)
Normaler praktischer Ölverbrauch (mittlerer Wert für
Streckenflüge)

4. Benzinsystem

Verwendete Benzinqualität Vergaser Benzindruck BOSCH SF 14 LU 7, SF 14 LC 7 Uhrzeigersinn

O,875: 1
Champion REB 37 N heavy duty
standard bzw. RHB 37 N heavy duty
all weather
25° v.o.T.P.
1-10-5-14-9-4-13
8-3-12-7-2-11-6

Aeroshell oil W 100

70...85 psi min. 60 psi max. 100 psi Leerlauf: min. 15 psi

60...75°C min. 40°C max. 100°C

0,025 lbs/BHP/hr = 11,2 g/PS/h 95 lbs/min = 43 kg/min

ca. 0,6 gal/hr = 2,25 l/h

100/130
BENDIX-STROMBERG PD 12 H 4
15 ⁺ 1 psi
Leerlauf: min. 7 psi

T 55 a 5

Benzinverbrauch (Reiseflug)

in 8000 ft Höhe, 600 BHP

Spez. Benzinverbrauch bei obgenannten Betriebszustand

ca. 265 lbs/hr = 44,5 gal/hr = 170 l/h

0,442 lbs/BHP/hr = 200 g/PS/h

Power Plant Limitations

1. Fuel pressure limits - psi

Condition	Min.	Norm.	Max.	
Idling	7	•	-	
Cruise	14	1416	19	
booster pumps ON	-	1418	-	
Warning light	12	-	-	

2. Oil temperature limits

Condition	Min.	Norm.	Max.	
Engine run-up	40	-	85	
Before take-off	40	-	75	
During take-off and climb		-	100	
Cruise	50	6075	85	

3. Oil pressure limits

Condition	Min.	Norm.	Max.	
Engine run-up at 40°C	80	-	100	
Engine run-up at 85°C	65	-	100	
Take-off and rated power	30	-	100	
Climb and cruise	65	7085	100	
Warning lights	50	-	-	



4. Cylinder Head Temperature Limitations

Condition	Min.	Norm.	Max.
Engine run-up	100		230
Before take-off	120	-	210
During take-off and rate power	-	-	260
Climb and cruise		180200	
Before shut down	-	A.S.	170

5. Carburetor Air Temperature Limitations

Without pre-heat

no limitations

Continuous pre-heat

max. 40°C

Momentaneous pre-heat

max. 30 sec

6. Engine Limitations

Condition	Power BHP	Eng.speed RPM	M.P. inch	Altitude ft.	Mixture -
Take-off (max. 1 min in emer- gency 5 min)	1200	2700	48 47 46	S.L. 2000 4800	AR
Max. continuous (rated power)	1050	2550	42,5 41,0	S.L. 7000	AR
Climb	-	2050 2050	31 FULL	0-10000	A.R A.R
	-	2150 2250	FULL FULL	12 - 15000	AR AR
Cruise	See power setting chart AFM 6.2.2.				

7. Magneto Test Limitations

Der normale Drehzahlabfall bei Selektion von RIGHT oder LEFT am Magnetschalter beträgt 50...70 RPM, er darf 100 RPM nicht über-steigen.



Die Differenz der Drehzahlabfälle bei RIGHT und LEFT soll 40 RPM nicht übersteigen.

8. Starter Limitations

Die maximale kontinuierliche Benützung des Starters liegt bei 45 sek. Nach dem zweiten Startversuch muß 5 Minuten Kühlpause gemacht werden. Zwischen dem ersten und zweiten Versuch genügen 2 Minuten Kühlpause.

AUA AUSTRIAN AIRLINES

TECHNICAL SCHOOL NOTES

ENGINE

(Douglas DC-3)

T 55 b

Bearbeitet: Ing. Kozak

Ausgabe: 1/6/1964



ENGINE

Inhaltsangabe

Feste Teile

Bewegende Teile

Ventilsteuerung

Lufteinströmung

Aufladung - Lader


Triebwerkseinbau

Kühlung - Cowl Flaps


Angeflanschte Aggregate

Abbildungsverzeichnis

- T 55 b 1 Anordnung der festen Teile
- T 55 b 2 Einteilung der Zonen
- T 55 b 3 Bewegende Teile
- T 55 b 4 Kurbelwelle und Pleuel
- T 55 b 5 Kolben und Ventilsteuerung
- T 55 b 6 Schnitt durch das Triebwerk
- T 55 b 6 a Beschreibung zu Abb. T 55 b 6
- T 55 b 7 Triebwerksaufhängung
- T 55 b 8 Triebwerksverschalung
- T 55 b 9 Kühlluftführung
- T 55 b 10 Aggregateträger




T 55 b 1 ANORDNUNG DER FESTEN TEILE





T 55 b 2 EINTEILUNG DER ZONEN






T 55 b 3 BEWEGENDE TEILE






T 55 b 4 KURBELWELLE UND PLEUEL



T 55 b 5 KOLBEN UND VENTILSTEUERUNG




T 55 b 6 SCHNITT DURCH DAS TRIEBWERK




- 1. Frontmutter
- 2. Frontlager
- 3. Ölführungsrohr für Prop. Regleröl
- 4. Stationäres Tellerrad
- 5. Satellitenrad
- 6. Prop. Reglerantrieb
- 7. Zahnrad für Magnetantriebe
- 8. Antrieb für Nockentrommel
- 9. Hauptlager für Kurbelwelle
- 10. Zylinder-Laufbüchse
- 11. Zylinderkopf
- 12. Einlaßventil
- 13. Stösselstange
- 14. Ventilstössel
- 15. Nockentrommel (hinterer Zylinderstern)
- 16. Diffuser
- 17. Laderrad
- 18. Einspritzventil
- 19. Benzineintritt
- 20. Laderkupplung
- 21. Starterwellen-Zahnrad
- 22. Starterklaue
- 23. Laderwelle
- 24. Zwischenantrieb
- 25. Generatorenantrieb
- 26. Vacuumpumpenantrieb
- 27. Starterwelle
- 28. Benzin-Verteilerring
- 29. Schnarchventil
- 30. Nockentrommelantrieb
- 31. Olsumpf
- 32. Dynamischer Schwingungsdämpfer
- 33. Ventilstössel
- 34. Saugleitung für Kipphebelöl
- 35. Rückförderleitung zu Ölpumpe
- 36. Frontölpumpe
- 37. Nockentrommel (vorderer Zylinderstern)
- 38. Kupplung zwischen Kurbelwelle-Propellerwelle
- 39. Support für stationäres Zahnrad
- 40. Ölführungsbüchse
- 41. Propellerwelle


T 55 b 6 a BESCHREIBUNG ZU ABB. T 55 b 6




T 55 b 7 TRIEBWERKSAUFHÄNGUNG



T 55 b 8 TRIEBWERKSVERSCHALUNG



T 55 b 9 KÜHLLUFTFÜHRUNG



T 55 b 10 AGGREGATETRÄGER

ENGINE

Feste Teile

Den eigentlichen Kern des Triebwerkes, der die Zylinder und die Aggregate trägt, bilden 5 zusammengeschraubte Gehäuse.

1. Das Untersetzungsgehäuse

Dieses enthält Propellerwellen lager, Propelleruntersetzung (Planetengetriebe), Reglerantrieb. Oben ist der Propellerregler befestigt.

2. Das Kurbelwellengehäuse (3-teilig)

Dieses enthält Kurbelwelle, 3 Kurbelwellenlager, 2 Hauptpleuel mit Nebenpleuel, 2 Nockenscheiben mit Antrieb und Stössel. Äußerlich trägt das Gehäuse die 14 Zylinder. Unten hinten ist der Hauptölsumpf montiert.

3. Das Ladeluft-Verteilergehause

Dieses enthält das Laderrad und den Diffusor. Ferner läuft die mit der Kurbelwelle im Eingriff stehende Starterwelle durch das Gehäuse. Am Außendurchmesser sind 14 Öffnungen, an denen die Ladeluftrohre angeschlossen sind. Ferner sind am Außendurchmesser 8 Supports montiert, mittels denen der Motor im Einbaubock federnd aufgehängt ist.

4. Das hintere Zwischengehäuse

Dieses enthält Starter- und Laderwelle, Ladergetriebe, Generatorenantrieb. Ferner verläuft der Laderschacht größtenteils durch das Gehäuse. Oben am Laderschacht ist der Vergaser montiert.



5. Der Aggregaten-Träger

Dieser enthält die Geräte-Antriebe, Druck- und Rückförderpumpe des Ölsystems, Hauptölfilter.

Am Geräteträger sind montiert:
Magnet links und rechts, Tachometer-Generator (RPM), Starter,
Generator, Vacuumpumpe und Hydr. Pumpe.

6. Abgasanlage

Die Abgase werden in einen Sammelring geleitet, der aus mehreren Stücken bestehend hinter den Zylindern um den Motor montiert ist. Die Abgase werden auf der Außenbordseite der Gondeln in die sog. "Auspuffpfeife" geleitet, die als Wärmeaustauscher für die Kabinen- bzw. Cockpitheizung konstruiert sind.

Bewegende Teile

1. Prop-Untersetzung (Verhältnis 16:9)

Das Kegelrad-Planetengetriebe besteht aus dem mit der Kurbelwelle in Verbindung stehenden Antriebsrad und 6 Planetenrädern, die auf dem Planetenradträger sitzen. Der Planetenradträger und die Propellerwelle bestehen aus einem Stück und sind zusammen der getriebene Teil. Der Abwälzzahnkranz ist fest im Frontgehäuse montiert. Die Propellerwelle ist vorne und hinten gelagert.

2. Kurbelwelle

Die Kurbelwelle ist aus einem Stück geschmiedet und bearbeitet. Sie ist 3-fach auf Kugellagern gelagert. Die Kurbelwellenwangen tragen gegenüber den Kurbelzapfen die Ausgleichsgewichte für die umlaufenden Massen der Hauptpleuel. Im hinteren Ausgleichsgewicht ist ein Pendelgewicht zur Dämpfung der Schwingungen montiert.



3. Haupt- und Nebenpleuel

Der Sternmotor erfordert die Einrichtung eines Hauptpleuels (Masterpleuel), weil nicht alle Pleuel am selben Kurbelwellenzapfen angelenkt werden können. Der Masterpleuel dreht auf dem Kurbelwellenzapfen, die Nebenpleuel sind am Masterpleuel angelenkt. Der Masterpleuel ist bei diesem Motor 2-teilig ausgeführt, damit er am Kurbelwellenzapfen montiert werden kann. Zyl. 5 und 12 sind die Position für die Masterpleuel.

4. Kolben

Die Kolben übertragen die Kraft der sich ausdehnenden Gase auf die Haupt- und Nebenpleuel. Gleich den Zylindern sind die Kolben der Wärme und dem Druck während der Verbrennung ausgesetzt.

Die aus einer Aluminium-Legierung hergestellten Kolben haben an ihrem Umfang 5 Nuten eingedreht. Die drei obersten Nuten sind für die Kompressionsringe bestimmt, in der vierten Nut ist der Doppelölverteilring und in der untersten ein Ölabstreifring.

Die Kolben sind mittels Stahlkolbenbolzen mit den Pleuel verbunden.

5. Accessory- und Lader-Antrieb

Der Antrieb des Laders und der Aggregate erfolgt durch die Starterwelle, die durch die Kurbelwelle angetrieben wird. Die Starterwelle läuft durch die hohle Laderwelle und treibt über ein Übersetzungsgetriebe das Laderrad.

Ventilsteuerung

Jeder Zylinder hat je einen Betätigungsmechanismus für das Ein- und Auslaß-Ventil.

Der Ventilsteuer-Mechanismus besteht aus folgenden Teilen:



1. Nockenscheiben

Je eine Nockenscheibe für die vordere und hintere Zylinderreihe. Dreht achtmal langsamer als Kurbelwelle. Auf der Nockenscheibe ist je 1 Nockenbahn für das Ein- und Auslaß-Ventil.

2. Rollenstössel und Stössel

Der Rollenstössel und Stössel überträgt die durch die drehende Nockenscheibe gesteuerte Bewegung auf den Kipphebel am Zylinderkopf.

3. Kipphebel

Lenkt die Bewegung um und drückt die durch Federn zugehaltenen Ventile auf. Am Kipphebel befindet sich eine Stellschraube zur Einstellung des Ventilspiels.

4. Ventile

Die Ein- und Auslaß-Ventile sind in den Kipphebelgehäusen der Zylinderköpfe montiert. Sie werden durch je zwei Federn in den Ventilsitz gepreßt.

Da das Auslaß-Ventil direkt den unter großer Hitze ausströmenden Abgasen ausgesetzt ist, hat es einen mit Natrium gefüllten Hohl-raum, wodurch eine bessere Wärmeableitung gewährleistet ist.

Lufteinströmung

Die Art der Lufteinströmung und wie diese in konstruktiver Hinsicht gelöst wird, hat einen großen Einfluß auf den Betrieb eines Motors und die Beibehaltung von günstigen Betriebsverhältnissen.

Wegen der Vorwärtsbewegung des Flugzeuges wird beträchtliche Geschwingikeitsenergie der in den Laderschacht einströmenden Luft verfügbar. Diese Energie, oder Staudruck, kann durch entsprechende Luftführung weitgehend verwendet werden. Somit wird der Druck der ein-



strömenden Luft größer als der Außendruck, was die Laderleistung günstig beeinflußt.

Um das Einströmsystem vor Vereisung zu schützen, oder bereits angesetztes Eis zu entfernen, kann die Stauluft abgeschlossen, und erwärmte, trockene Luft zugeführt werden. Dies wird mit der, in der Lufthutze montierten Vorwärmklappe erreicht. Wird diese Klappe geöffnet, d.h. die Stauluft abgeschlossen, so wird diejenige Luft, welche um den Motor strömt und von den Zylindern und Auspuffrohren erwärmt wird in den Laderschacht geleitet.

Große Vorwärmleistung muß gewährleistet sein bei Motoren mit Benzineinspritzung in den Laderschacht. In diesem Fall geschieht die Benzinverdampfung in einer sehr kalten Zone und die Gemischtemperatur
sinkt beträchtlich. Liegt die Vergaserlufttemperatur zwischen 0 25°C, so gefriert der Feuchtigkeitsgehalt der Luft, das Eis setzt
sich an geeigneten Stellen an und kann den Schacht blockieren. Weiterhin kann Vereisung auch an den Drosselklappen auftreten, wegen
des Temperaturabfalls während der Umströmung derselben.

Beim Vorwärmen muß unbedingt die Kompressionswärme durch den Lader berücksichtigt werden, da sonst Detonationen und damit Leistungsabfall eintreten. Die Bedienung der Vorwärmklappe erfolgt von Cockpit aus mit den beiden Hebeln rechts am Pedestal.

Aufladung - Lader

Der Einbau eines Laders bringt folgende Vorteile:

- Wesentliche Leistungserhöhung durch Vergrößerung der Zylinderfüllung.
- Heraufsetzung der kritischen Höhe.
- Möglichkeit, die Leistung bis auf große Höhen konstant zu halten.
- Gleichmäßige Verteilung des Luft-/Brennstoffgemisches auf die Zylinder.
- Bessere Verteilung des Brennstoffes durch die Verwirbelung im Impeller und die Kompressionswärme.



Nachteile: Temperaturanstieg des Luft-/Brennstoffgemisches durch die Kompressionswärme. Einerseits unterstützt dies die Verdampfung, andererseits aber resultiert daraus eine Verringerung der Luftdichte und damit ein Leistungsabfall (Detonationen).

Leistungsaufnahme des Laderantriebes 50 - 60 PSI.

1. Aufbau des Laders

Am R-1830 ist ein einstufiger 1-Geschwindigkeitslader in der Verlängerung der Kurbelwelle eingebaut. Er besteht aus:

A. Impeller

Der Impeller wird über ein Getriebe von der Kurbelwelle angetrieben. Das Übersetzungsverhältnis beträgt 7.15: 1. Nachdem die Luft den Vergaserschacht durchströmt hat, wird ihr durch den Impeller hohe kinetische Energie verliehen.

B. Diffusor

Die durch den Impeller beschleunigte Luft wird im Diffusor verlangsamt und der Druck steigt an.

C. Verteilkanal (Manifold)

Nach dem Durchströmen des Diffusors gelangt das Gemisch in den Verteilkanal (Manifold) und über die Ansaugrohre in die Zylinder. Der Ladedruck wird im Verteilkanal abgenommen und gemessen.

Beim Setzen der Startleistung wird der Lader innerhalb weniger Sekunden auf 18 000 RPM beschleunigt, d.h. der Antrieb wird großen Kräften ausgesetzt. Daher muß eine zu rasche Beschleunigung vermieden werden.

Triebwerkseinbau

1. Triebwerksaufhängung

- Der Motoreinbaubock ist am Ladergehäuse mittels 8 Gummilager,



zur Vibrationsdämpfung, befestigt.

- An der Schottwand ist der Einbaubock an 4 Stellen ebenfalls mittels Gummilagern montiert.
- Der Einbaubock besteht aus Chrom-Molybdän-Stahl und ist geschweißt und geschraubt.

2. Triebwerksverschalung

- Die 3-teilige Triebwerksverschalung ist mit Riegel- und Drehverschlüssen zusammengehalten und auf den Zylinder abgestützt.
- Am hinteren Ende sind die miteinander gekuppelten, verstellbaren Cowl-Flaps montiert.
- Die Einbau-Verschalung besteht aus mehreren mit Drehverschlüssen befestigten Teilen.

Kühlung - Cowl Flaps

1. Allgemein

Die Kühlluft strömt durch die Motorhaubenöffnung ein, umfließt die Zylinder und wird durch die Brandwand bzw. den Kühlluft-Leit-ring zur Cowl Flaps-Öffnung geleitet.

Auch bei geschlossenen Cowl Flaps kann eine gewisse Menge Kühlluft um den Motor fließen, da die Cowl Flaps nicht ganz schliessen.

Es kann jede Zwischenstellung der Cowl Flaps von ganz zu bis ganz offen gewählt werden. Die durchfließende Luft dient zum Kühlen bzw. zur Regulierung der Zylinderkopf-Temperatur.

Die Cowl-Flaps werden hydraulisch betätigt.

2. Bedienung der Cowl Flaps

Zur Betätigung der Cowl Flaps dienen 2 Schalthähne rechts vom Copiloten.



Folgende Stellungen sind möglich:

CLOSED

OFF

TRAIL

OFF

OPEN

Für alle Bodenoperationen müssen die Cowl Flaps-Hähne auf "OPEN" stehen.

Die "TRAIL"-Stellung wird für den Start, Steig- und Landeanflug verwendet. Wenn die Schalthähne auf "TRAIL" stehen, herrscht in den Verstellzylindern Druckausgleich und somit können sich die Klappen durch den Luftstrom selbsttätig einstellen.

Im Reiseflug stehen die Klappen auf "CLOSED".

Wenn die Cowl Flaps-Hähne während dem Bewegen der Cowl Flaps auf "OFF" gestellt werden, bleiben die Klappen stehen.

Wichtig! Nach der Landung sind die Cowl Flaps ganz zu öffnen.

Die "TRAIL"-Stellung ist für den Reiseflug nicht ratsam,
da die Motoren sonst schütteln.

Wenn die Klappen von "CLOSED" auf "TRAIL" gestellt werden müssen, soll zuerst auf "OPEN" betätigt werden und dann zurück auf "TRAIL".

Angeflanschte Aggregate

Folgende Aggregate sind am Aggregateträger angeflanscht:

1. Starter

Siehe Kapitel "Starting" (T 55 h).

2. Benzinpumpe

Arbeitet nach dem Schieberprinzip. Ist mit Druckregulier- und By-Pass-Ventil ausgerüstet.



3. Vacuumpumpe

Arbeitet nach dem Schieberprinzip. Liefert den Sog für den Antrieb der Instrumente und den Luftdruck für den Betrieb der pneumatischen Enteisungsanlage.

4. Hydr. Pumpe

Zahnradpumpe. Liefert den Öldruck für die Hydraulik-Anlage.

5. Generator

Zur Stromerzeugung für das Bordnetz.

6. Tachometer-Generator

Siehe Kapitel "Engine Indicating" T 55 f.

7. Magnete

Siehe Kapitel "Ignition" T 55 e.

AUA AUSTRIAN AIRLINES

TECHNICAL SCHOOL NOTES

ENGINE FUEL AND CONTROL

(Douglas DC-3)

Т 55 с

Bearbeitet: Ing. Kozak

Ausgabe: 1/6/1964



ENGINE FUEL AND CONTROL

Inhaltsangabe

Gemischbildung

Anforderungen an den Vergaser

Arbeitsprinzip

Bedienungsmöglichkeiten

Hauptteile

- 1. Vergaseradapter
- 2. Drosselklappen-Gehäuse
- 3. Benzin-Reguliergehäuse
- 4. Benzin-Kontrollgehäuse
 - A. Idle Cut-off
 - B. Auto Lean
 - C. Auto Rich
- 5. Automatischer Gemischregler

Funktion


- 1. Vergaser
- 2. Beschleunigerpumpe
- 3. Automatischer Gemischregler


Abbildungsverzeichnis

\mathbf{T}	55	c	1	Anordnung	des	Vergasers	und	Laders
--------------	----	---	---	-----------	-----	-----------	-----	--------


T 55 c 2 Bendix-Stromberg Injection Carburetor

T 55 c 3 Mixture Control








T 55 c 1 ANORDNUNG DES VERGASERS UND LADERS




T 55 c 2 BENDIX-STROMBERG INJECTION CARBURETOR









Idle Cut-off (Abstellen)

Die Benzinzufuhr ist vollständig unterbrochen. Abstellventil wird gleichzeitig geschlossen was ein Druckabfall (unter Abspritzdruck) in der Benzinkammer C bewirkt. Hauptventil wird daher auf den Sitz gezogen.

Auto Lean (Gemisch arm)

Diese Stellung darf nur für Reiseflug (Sparflug) verwendet werden. Wirtschaftlichster Verbrauch. Gemischverhältnis ca. 0.063.

Auto Rich (Gemisch reich)

Stellung für alle andern Betriebszustände wie z.B. Start, Steigflug, Landung, Abbremsen oder zur Einstellung des Leerlaufes.

Durchlass für AUTO RICH Düse Durchlass für AUTO LEAN Düse Entlüftung von Düsenkammer Entlüftung von Kammer D

T 55 c 3 MIXTURE CONTROL



ENGINE FUEL AND CONTROL

Gemischbildung

Der auf dem R-1830 montierte Bendix-Stromberg Vergaser PD-12 H 4 kann nicht als solcher im herkömmlichen Sinne bezeichnet werden. Der Vergaser übt eher die Funktion eines Meßgerätes aus, das dem Motor, der unter großen und schnellen Zustandsänderungen arbeiten muß (atmosphärischer Druck, Temperatur, Feuchtigkeit, Dichte), eine genau bestimmte Brennstoffmenge in allen Lagen zumißt.

Anforderungen an den Vergaser

An den Vergaser des Motors werden folgende Anforderungen gestellt:

- Fluglageunempfindlich
- Leichtes Anlassen ermöglichen (Primer)
- Gute und rasche Beschleunigung des Motors, vor allem in Notfällen.

 Das Gemisch muß für die Erreichung des wirtschaftlichsten Reisefluggemisches verstellbar sein (Mixture Control).
- Muß bei abnehmendem Luftdruck in großen Höhen den Brennstoffüberfluß ausgleichen (Höhendose).
- Temperatur- und niederschlagsunempfindlich (Dampfblasenbildung, Vereisung intern und extern).

Arbeitsprinzip

Der Vergaser arbeitet auf Grund des dem Vergaserschacht entnommenen Staudruckes und Unterdruckes.

Dieser Stau- und Unterdruck wirkt auf ein Membranensystem, welches die Größe des Benzinflusses bestimmt.

Die eigentliche Benzindosierung steht unter Kontrolle von verschiedenen Kalibrierdüsen, sowie Durchfluß-Schiebern, welche manuell betätigt werden.



Die dosierte und der Motorleistung angepaßte Benzinmenge gelangt durch ein Abspritzventil in den Ansaugschacht, in welchem die Mischung mit der Ansaugluft erfolgt.

Bedienungsmöglichkeiten

Die Gashebel (Throttle Levers) befinden sich auf dem Pedestal. Mit ihnen wird die durchfließende Luftmenge und damit die Luftsteuer-kraft reguliert. Mit den Gemischhebeln (Mixture Control Levers), welche sich ebenfalls auf dem Pedestal befinden, wird der Gemischschieber verstellt, d.h. die Benzinmenge wird reguliert.

Hauptteile

1. Vergaseradapter

Dieser enthält das Abspritzventil und die Beschleunigerpumpe. Der Vergaseradapter dient als Support des Vergaser. In der Mitte auf einem Steg montiert befindet sich das Abspritzventil. Seitlich ist eine Beschleunigerpumpe angebracht.

2. Drosselklappen-Gehäuse

Enthält: Drosselklappen, Venturirohre, Betätigungshebel.

Die beiden runden, nebeneinanderliegenden Luftdurchfluß-Offnungen bilden je 2 Venturirohre.

In den kleineren Venturirohren wird der für die Funktion des Vergasers notwendige Unterdruck erzeugt.

Der Staudruck wird von insgesamt 16 Auffangröhrchen entnommen, welche kreisförmig oberhalb der größeren Venturirohre in den Luftstrom hineinragen.

Die Regulierung des Luftdurchflusses erfolgt mittels zweier Drosselklappen, welche gemeinsam auf einer Welle sitzen. Zur Bedienung dieser Klappen dient ein Betätigungshebel, welcher beidseitig Endbegrenzungs-Anschläge besitzt. Als Anschlag im Leerlauf wird ein verstellbarer Exzenter verwendet, um eine Leerlaufkorrektur vornehmen zu können.



3. Benzin-Reguliergehäuse (Druckregulierung)

Enthält: Membranen, Hauptventil, Leerlauf-Einstellfeder, Benzinfilter.

Das Benzinreguliergehäuse bezweckt die Bestimmung des Benzin-Druckes und damit auch die des Zuflusses.

Das Hauptventil, welches mittels einer Membrane gesteuert wird, übernimmt die Aufgabe.

Diese Membrane steht unter Beeinflussung des Staudruckes in Kammer A und des Unterdruckes in Kammer B, welche beide dem Ansaugschacht entnommen werden.

Eine Blattfeder verhindert das vollständige Schließen des Hauptventils, damit noch ein genügender Durchfluß für den Leerlaufbereich möglich ist. Durch eine von außen her zugängliche Einstellschraube ist es möglich, die Blattfeder mehr oder weniger
zu spannen und somit auch den Durchfluß zu bestimmen. Dies darf
jedoch nur auf dem Vergaserprüfstand vorgenommen werden.

In der gleichen Kammer in der sich die Leerlauf-Feder befindet, wurde eine weitere Membrane vorgesehen, welche die Bewegungen des Hauptventils dämpft. Ein Benzinfilter nach dem Benzineintritt scheidet jegliche Unreinigkeiten aus.

4. Benzin-Kontrollgehäuse (Benzindosierung)

Enthält: Gemischschieber (Mixer), Kompensator (Anreicherungsventil), Leerlauf-Durchfluß-Schieber, Kalibrierdüsen (Auto lean, Auto rich, Enrichment), Betätigungshebel für Gemisch- und Leerlaufschieber, Abstellventil.

Das Benzin-Kontrollgehäuse hat die Aufgabe, die vom Hauptventil regulierte Benzinmenge im richtigen Maß der Motorleistung entsprechend zu dosieren, d.h. es wird jeweils die richtige Gemischzusammensetzung automatisch hergestellt.

Die automatische Gemischzusammensetzung erfolgt durch Kalibrierdüsen, den Kompensator, sowie den Leerlauf-Durchflußschieber.

Die Kalibrierdüsen sind im Gehäuse eingebaut und weisen bestimmte Größen auf. Durch die verschiedenen Größen dieser Düsen wird für den jeweiligen Betriebszustand der notwendige Durchfluß erzielt.

Der Kompensator (Anreicherungsventil) arbeitet nur in den oberen Leistungsbereichen in welchen infolge "Klopfgefahr" ein reicheres Gemisch verlangt wird. Die Anreicherung beginnt oberhalb der 65 %-igen Reiseleistung, also bei ca. 2100 U/min oder ca. 600 PS.

Als weitere Regulierung, was den Leerlaufbereich betrifft, wurde ein Durchfluß-Schieber vorgesehen.

Dieser Durchfluß-Schieber steht durch eine Stoßstange mit der Drosselklappe in Verbindung. Beim Öffnen der Drosselklappe (Leistungssteigerung) überträgt sich diese Bewegung auf das Durchflußventil und bewirkt deshalb auch einen größeren Benzinfluß. Ab 1200 U/min wird der Leerlauf-Schieber unwirksam, d.h. der Durchflußquerschnitt vergrößert sich in dem Maß, daß eine eigentliche Dosierung nicht mehr stattfindet, da dieselbe über dem genannten Bereich von den Kalibrierdüsen übernommen wird. Zur Korrektur des Leerlauf-Gemisches ist der Betätigungshebel mit einer Riffelschraube versehen, welche eine Vergrößeroder Verkleinerung des Durchflußquerschnittes erlaubt.

Der Genischschieber (Mixer) kann manuell vom Cockpit aus mittels des Mixerhebels in 3 Stellungen gebracht werden. Die Möglichkeit ist daher gegeben, das Gemischverhältnis den jeweiligen Leistungsbedingungen bzw. Flugzuständen anzupassen. Es sind folgende Stellungen möglich:

- A. Idle Cut-off (Abstellen)

 Die Benzinzufuhr ist vollständig unterbrochen. Abstellventil wird gleichzeitig geschlossen, was einen Druckabfall (unter Abspritzdruck) in der Benzinkammer C bewirkt. Hauptventil
- B. Auto Lean (Gemisch arm)
 Diese Stellung darf nur für Reiseflug (Sparflug) verwendet
 werden. Wirtschaftlichster Verbrauch. Gemischverhältnis ca.

wird daher auf den Sitz gezogen.

0.063.



C. <u>Auto Rich</u> (Gemisch reich)

Stellung für alle anderen Betriebszustände wie z.B. Start,

Steigflug, Landung, Abbremsen oder zur Einstellung des Leerlaufes.

5. Automatischer Gemischregler

Enthält: Aneroiddose, Nadelventil.

Die Aufgabe des automatischen Gemischreglers besteht darin, daß für jede beliebige Flughöhe das Gemisch dem jeweiligen Betriebszustand des Motors angepaßt wird.

Das Gemisch muß so beschaffen sein, daß es trotz der Änderung von Temperatur und Luftdichte der Ansaugluft, weder zu arm noch zu reich ist.

Dies geschieht durch eine Aneroiddose und ein mit derselben in Verbindung stehendes Nadelventil. Diese Dose ist gefüllt mit einem speziellen trägen Öl sowie mit Stickstoff.

Das träge Öl dämpft die Vibrationen und schützt die Dose vor Schaden.

Nitrogengas wird verwendet, um bei Temperaturschwankungen ein Ausdehnen oder Zusammenziehen des Gases bzw. der Dose zu erreichen und somit auch in dieser Beziehung eine Regulierung zu ermöglichen.

Der Eintritt des Staudruckes erfolgt durch ober- und unterhalb des Dosengehäuses gelegene Eintrittsöffnungen.

Funktion

1. Vergaser

Der für die Funktion des Vergasers notwendige Stau- und Unterdruck wird im Ansaugschacht erzeugt.

Der Unterdruck wird im Venturirohr erzeugt und stellt in Kammer B einen Sog her. Der den Auffangröhrchen entnommene Staudruck wird in Kammer A geleitet.

Die Druckdifferenz wirkt auf die Membrane und überträgt die Bewegung auf das Hauptventil das sich nach rechts verschiebt.

Von der Motorpumpe gelangt das unter Druck (ca. 14 lbs) stehende Benzin in den Benzineintritt. Nach Passieren des Vergaserfilters fließt dasselbe durch das Hauptventil und kann nun in Kammer D eintreten.

Um im Leerlauf den richtigen Durchfluß zu erhalten wird das Hauptventil durch eine Feder offen gehalten, da die Druckdifferenz im
Leerlauf zu gering ist um ein einwandfreies Funktionieren des
Hauptventils zu gewährleisten. Der Einlaßquerschnitt kann durch
eine Einstellschraube verändert werden (Einstellung darf nur
auf dem Vergaser-Prüfstand vorgenommen werden.).

Das Benzin strömt von Kammer D zum Benzinkontrollgehäuse und passiert dabei den Leerlaufschieber, welchem die Aufgabe zukommt, im Leerlaufbereich die Benzinmenge für ein einwandfreies Gemisch zu dosieren. Gleichzeitig fließt Benzin in die Kammer des Kompensators.

Die Dosierung übernehmen die Kalibrierdüsen. Kalibrierdüse
"Auto lean" dosiert das Benzin für die Mixerstellung "Auto lean".
Kalibrierdüse "Auto rich" versorgt das Kompensatorventil. Diese
Düse ist nur in Betrieb, wenn Mixerhebel auf "Auto rich"-Position steht.

Wenn die Drehzahl des Motors über die Reiseleistung erhöht wird, beginnt der Kompensator zu arbeiten, d.h. durch die Druckerhöhung, die sich auf die Membrane auswirkt, öffnet sich das Ventil und eine größere Benzinmenge kann nachfließen.

Das dosierte Benzin gelangt durch die entsprechenden Öffnungen im Mixerschieber in die Zuleitung zum Abspritzventil. Dasselbe öffnet bei einem Abspritzdruck von 4-5 psi und sorgt für einwandfreie Verteilung des Benzins in die Ansaugluft.

Zum Abstellen des Motors wird Mixerhebel auf "Idle-Cut-off"-Position gebracht, was gleichzeitig ein Schließen des Abstellventils bewirkt. Der Zufluß zur Kammer C ist damit unterbrochen und es wird dadurch unmöglich, daß Benzin zum Abspritzventil fließen kann.



2. Beschleunigerpumpe

Die Beschleunigerpumpe tritt nur in Funktion, wenn ein rascher Anstieg der Motorleistung verlangt wird. Um die Drehzahl des Motors möglichst verzögerungsfrei rasch erhöhen zu können, muß mehr Benzin eingespritzt werden. Diese Mehrzugabe wird durch die Anordnung einer Beschleunigerpumpe erreicht, welche jedoch unabhängig von den Gashebelbewegungen arbeitet.

Durch rasches Öffnen der Drosselklappe erfolgt vor dem Lader ein Druckanstieg der Ansaugluft, dies verursacht die Bewegung einer federbelasteten Membrane. Diese Bewegung überträgt sich mittels der eingeschlossenen Benzinmenge auf die vordere ebenfalls federbelastete Membrane, welche dann ein Kegelventil zum Öffnen bringt und somit das zur Beschleunigung nötige Benzin einspritzt. Es kann also eine Verarmung des Gemisches verhindert werden, welches aus der unumgänglichen Trägheit des Reguliervorganges im Vergaser resultiert.

3. Automatischer Gemischregler

Dieser reguliert den Staudruck, unter Beeinflussung des je nach der Flughöhe herrschenden Luftdruckes und der Außentemperatur.

In größeren Flughöhen dehnt sich die Dose infolge Abnahme des Luftdruckes aus und der Durchlaß-Querschnitt wird kleiner, was einer Verringerung der Benzinzufuhr gleichkommt und damit einer Kompensation zum verringerten Luftdurchsatz.

Das Gemischverhältnis kann also in jeder Flughöhe beibehalten werden. Bekannterweise ergibt sich ein besserer Füllungsgrad der Zylinder wenn die Ansaugluft-Temperatur niedrig ist. Es ist deshalb nötig, daß entsprechend diesem verbesserten Füllungsgrad mehr Benzin in die Ansaugluft eingegeben wird. Infolge der Stickstoff-Füllung kann dieser Temperaturwechsel in die Regulierung einbezogen werden, d.h. bei niederen Temperaturen wird sich die Dose zusammenziehen und das Nadelventil gibt einen größeren Querschnitt frei. Ein größerer Staudruck kann auf die Membrane wirken; das Hauptventil wird mehr Benzin eintreten lassen und das Gemischverhältnis entspricht den Anforderungen.

AUA AUSTRIAN AIRLINES

TECHNICAL SCHOOL NOTES

PROPELLER

(Douglas DC-3)

T 55 d

Bearbeitet: Ing. Kozak

Ausgabe: 1/6/1964



PROPELLER

Inhaltsangabe

Allgemeines

Aufbau des Propellers

Propellerregler

Segelstellungspumpe (Feathering Unit)

Funktion und Bedienung

Abbildungsverzeichnis

\mathbf{T}	55	d	1	Bauteile der Propellernabe
T	55	d	2	Propellerregler
T	55	2	3	Prinzip der Blattverstellung
\mathbf{T}	55	d	4	Prinzip der Drehzahlregelung
\mathbf{T}	55	d	5	Schematische Darstellung von Regelvorgängen
\mathbf{T}	55	d	6	Feathering Circuit



Dom




Kolben




Fester Verstellzylinder




4 Führungsrollen an Kolben befestigt



Vorderes Nabengehäuse




Nabenstern



Hinteres Nabengehäuse

Beweglicher Verstellzylinder


T 55 d 1 BAUTEILE DER PROPELLERNABE




- 1 Balance-Feder
- 2 Zahnkolben
- 3 Kegelfeder
- 4 Steuerkolben (Pilot-Valve)
- 5 Druckeinstellventil (400 psi)
- 6 Zahnradpumpe
- 7 Leckoelventil
- 8 Antrieb (Spline)

- 9 Oeldruckschalter (Pressure cut out switch)
- 10 Oelkanal (Zufluss von Motorölpumpe)
- 11 Anschluss für Segelstellungs-Leitung
- 12 Abschlussventil
- 13 Fliehgewichte
- 14 Seilrolle (Pulley)
- 15 Anschlagstift

T 55 d 2 PROPELLERREGLER



T 55 d 3 PRINZIP DER BLATTVERSTELLUNG





T 55 d 4 PRINZIP DER DREHZAHLREGLER





- A Regiendrenzahl fällt, Blattstelgung wird kleiner
- 8 Regierdrenzam steigt, Blattsteigung wind grosser
- C Gleichgewichtzustand, konstante Drehzahl
- D Einleitung der Begelstellung und zurück in Normalstellung (Feathering und Unfeathering)

Balance - Feder hält Motordrehtahl bei Kabelbruch auf 2000 : 2200 RPM











T 55 d 5 SCHEMATISCHE DARSTELLUNG VON REGELVORGÄNGEN




UNTERDREHZAHL Popeller verstellt auf kleine Steigung


T 55 d 5/1 UNTERDREHZAHL



UEBERDREHZAHL Propeller verstellt auf grössere Steigung




T 55 d 5/3 SEGELSTELLUNG



RUECKLAUF AUS SEGELSTELLUNG
Propoller verstellt auf grosse Steigung

T 55 5/4 RÜCKLAUF AUS SEGELSTELLUNG







PROPELLER

Allgemeines

Der Propeller setzt die vom Motor an die Propellerwelle abgegebene Leistung in Schub um. Ein Propellerblatt hat somit Flügelprofilquerschnitt, ist aber so angeordnet, daß die aus der Bewegung resultierenden Kräfte nach vorne anstatt nach oben wirken, d.h. es wird Schub und nicht Auftrieb erzeugt.

Die auf der DC-3 montierten Propeller sind vom Typ Hamilton Standard-Hydromatic, 23 E-50-505/-473, Constant Speed und Segelstellung.

Es sind 3 Blatt Propeller aus Leichtmetall mit hydraulischer Verstellung.

Der Propellerregler Hamilton 4 G 8 ist am Propelleruntersetzungsgehäuse in der Mitte oben montiert. Es ist ein Fliehkraftregler und mit einer Zahnradpumpe ausgerüstet, welche einen Öldruck von 400 psi für die Verstellung auf große Steigung erzeugt.

Aufbau des Propellers

Der gesamte Propeller setzt sich aus den folgenden Teilen zusammen:

1. Der Nabenstern

Dieser sternförmige, aus Stahl geschmiedete Teil bildet die Lagerung der Propellerblätter. Auf die Arme werden die 3 Propellerblätter aufgesteckt. Sie nehmen den größten Teil des Drehmomentes und Schubes auf.

2. Das Nabengehäuse

Mit dem Nabengehäuse werden die Propellerblätter auf dem Nabenstern gehalten. Das Gehäuse ist zweiteilig ausgeführt und von



Stahl geschmiedet. Es ist hauptsächlich auf Zentrifugalkraft beansprucht (ca. 30 t pro Blatt).

3. Die Propellerblätter

Die Propellerblätter sind aus einer Leichmetallegierung geschmiedet. Die Blattenden sind rund ausgeführt. Zur Übertragung der Verstellbewegung sind die Blätter mit Zahnradsegmenten versehen.

4. Der Verstellmechanismus

Der gesamte Verstellmechanismus, bestehend aus einem stationären und einem beweglichen Verstellzylinder, dem Kolben und Verteilerventil, ist im Propellerdom enthalten.

- Der stationäre und bewegliche Verstellzylinder
Dies sind zwei ineinander laufende Zylinder mit je 4 Schlitzen.
Die Schlitze verlaufen gegeneinander, um die Drehbewegung zu
vergrößern. Der äußere Zylinder ist fost mit den Nabengehäuse
verbunden. Der innere, bewegliche Zylinder ist mit einem Kegelrad versehen, um die Drehbewegung auf die Propellerblatter zu
übertragen.

- Der Kolben

Der Kolben bewegt sich in achsialer Richtung auf dem Verteilerventil und Zylinder (Dom). Er steht unter Beeinflussung von Öldruck und schiebt sich über die Verstellzylinder. Vier am Kolben befestigte Rollen gleiten in den Schlitzen und verursachen die Drehung des inneren Verstellzylinders.

Zwei Kapillaröffnungen im Kolben lassen einen ständigen Durchfluß warmen Öls nach der Vorderseite des Kolbens fließen.

- Der Dom

Dies ist der Zylinder, in dem sich der Kolben bewegt und zugleich das Gehäuse, in dem sich der ganze Verstellmechanismus befindet.

- Das Verteilerventil
Es steuert den Regleröldruck auf die Hinterseite und Motoren-



öldruck auf die Vorderseite des Kolbens. Das Verteilerventil ist in die Propellerwand eingeschraubt und besteht aus dem Überdruck- und dem federbelasteten Umsteuerventil. Dieses dient zur Umsteuerung des Regleröls bei Rückstellung aus der Regelstellung auf normale Steigung durch Bewegen des Steuerkolbens. Der dazu notwendige Umsteuerdruck beträgt 600 psi.

Propellerregler

Der als Fliehkraftregler aufgebaute Propellerregler steuert automatisch die Bewegungen der Propellerblätter und reguliert somit die Motordrehzahl. Die Drehzahlregulierung kann aber vom Cockpit aus manuell übersteuert werden. Der Regler setzt sich aus drei Teilen zusammen:

1. Der Unterteil

Darin befindet sich der Reglerantriebsritzel, der Anschluß für die Segelstellungsleitung mit dem Absperrventil und der durch Öldruck betätigte "Pressure Cut out Switch". Dieser Schalter unterbricht den Stromkreis der Segelstellungspumpe.

2. Der Pumpenkörper

Im Pumpemkörper oder Reglermittelteil befindet sich die Zahnradpumpe, welche den Motorenöldruck auf 400 psi erhöht. Die Antriebswelle ist zur Führung des Steuerkolbens (Pilot Valve) hohl ausgeführt. Die Hohlwelle ist gleichzeitig auch der Antrieb für die zwei in einem Becher befestigten Fliehgewichte. Sie bewegen den Steuerkolben auf- oder abwärts. Ebenfalls im Pumpenkörper befindet sich das auf 400 psi eingestellte Druckregulierventil.

3. Der Reglerkopf

Dieser enthält einen Zahnkolben zur Spannung der Fliehgewichts-Belastungsfeder. Der Zahnkolben wird durch ein Ritzel betätigt.



Die Betätigung erfolgt über Kabel und eine am Reglerkopf befestigte Rolle vom Cockpit aus. Oberhalb des Zahnkolbens ist eine Balance-feder eingebaut. Diese stellt automatisch die Reisedrehzahl ein, sollte ein Bedienungskabel reißen. In diesem Fall hält der Reg-ler eine Motorendrehzahl von 2000 - 2200 RPM.

Segelstellungspumpe (Feathering Unit)

Dies ist eine elektrisch getriebene Zahnradpumpe, welche nur während dem Segelstellungsvorgang läuft. Sie wird mit dem Segelstellungsknopf in Betrieb gesetzt. Die Segelstellungspumpen sind in den Motorgondeln montiert.

Funktion und Bedienung

1. Allgemeines

Dreht der Propeller im konstanten Drehzahlbereich, so wirken 3 Kräfte zur Verstellung auf ihn:

- Das Zentrifugal-Drehmoment, welches die Tendenz hat, die Propellerblätter immer gegen kleine Steigung zu verstellen. Es wird auch für diesen Vorgang verwendet.
- Motoröldruck, welcher das Zentrifugal-Drehmoment bei der Verstellung auf kleine Steigung unterstützt. Somit ist eine schnell wirksame Verstellung auch bei kleinen Propellerdrehzahlen gewährleistet. Der Motorenöldruck wird durch die Ölpumpe des Motors erzeugt und beträgt 80-90 psi. Das Drucköl wird durch die hohle Propellerwelle zum Propeller geführt.
- Durch die Reglerpumpe erhöhter Motorenöldruck für die Verstellung auf große Steigung. Dieser Druck beträgt 400 psi. Das Öl wird dem normalen Schmierkreislauf des Motors entnommen und gelangt nach der Druckerhöhung ebenfalls durch die hohle Propellerwelle zum Propeller.



2. Funktion

Bei konstanter Drehzahl halten sich der Motorenöldruck und das Blattdrehmoment und der Regleröldruck das Gleichgewicht. Dieser Zustand wird durch die Propellerreglerfunktion erreicht.

Der Regler, welcher auf dem Untersetzungsgehäuse oben Mitte montiert ist, wird vom Motor angetrieben und steht daher unter Beeinflussung von Drehzahlschwankungen.

Diese Drehzahlschwankungen wirken sich auf 2 Fliehgewichte in dem Sinne aus, daß dieselben entsprechend der Fliehkraft nach außen oder innen wandern und somit den Steuerkolben bewegen, welcher das Drucköl steuert.

Mit Hilfe dieses Mechanismus wird eine autom. Regulierung der Drehzahl erzielt, d.h. es wird ständig eine konstante Drehzahl des Motors beibehalten, indem mehr oder weniger Drucköl zum Propeller zu- oder abgeführt wird.

Die autom. Regulierung ist durch einen Bedienungshebel im Cockpit manuell beeinflußbar, sodaß die Gleichdrehzahl in andere Tourenzahlen verlegt werden kann.

Dies geschieht durch Spannung oder Entlastung der konischen Feder, welche auf die Fliehgewichte drückt und somit der Fliehkraft entsprechend der Pressung entgegenwirkt.

A. Drehzahlabfall

Das Flugzeug steigt, und infolge des größeren Widerstanddrehmomentes sinkt die Motorendrehzahl.

Um die Drehzahl, welche mit dem Propeller-Hebel bestimmt wurde, konstant zu halten, muß eine Blattwinkelkorrektur vorgenommen werden. Somit müssen die Propellerblätter auf kleinere Steigung gebracht werden.

Folgender Vorgang findet im Propeller-Regler statt:

Die Fliehgewichte bewegen sich aus der Neutrallage gegen das Zentrum, sodaß die konische Feder durch ihre Federkraft den Steuerkolben nach unten drückt. Dies erlaubt den Rückfluß des

hinter dem Verstellkolben des Propellers befindlichen Regleröldruckes, indem der Steuerkolben eine Öffnung freigibt. Durch
die Entweichung des Regleröldruckes ist das Kräftegleichgewicht gestört, sodaß der Motoröldruck wie auch das Blattdrehmoment die Propeller-Blätter auf eine kleine Steigung dreht
und zwar soweit die Drehzahl wieder aufgeholt ist.

B. Drehzahlanstieg

Das Flugzeug sinkt, und infolge des geringeren Widerstanddrehmomentes erhöht sich die Drehzahl.

In diesem Fall ist wiederum eine Korrektur des Blattwinkels notwendig, jedoch auf eine größere Steigung.

Nun geschieht das Umgekehrte, indem die Fliehgewichte aus der Neutralstellung nach außen wandern. Der Steuerkolben wird dadurch angehoben und leitet Oldruck durch die Propeller-Welle hinter dem Verstellkolben des Propellers. Die Propeller-Blätter drehen auf größere Steigung, weil wiederum das Kräftegleichgewicht gestört wurde, da der Regleröldruck zur Auswirkung kommt.

C. Gleichdrehzahl

Das Flugzeug fliegt horizontal und die Drehzahl schwankt nur wenig. Die Fliehgewichte sind neutral und der Steuerkolben schließt die Reglerölzufuhr ab. Das Kräftegleichgewicht im Propeller ist vorhanden.

D. Segelstellung

Motordefekt im Flug, sodaß der Propeller in Segelstellung gebracht werden muß. Zur Verkleinerung des Widerstandes und Verhinderung des schädlichen Windmühleneffekts, wird der Propeller in Segelstellung gebracht.

Für diesen Vorgang ist ein spezielles System vorgesehen, d.h. der Propellerregler wird als Steuerorgan außer Betrieb gesetzt. Der zur Einleitung der Segelstellung notwendige Druck wird von einer Zusatzpumpe erzeugt, bestehend aus einem Elektromotor und Zahnradpumpe. Sie entnimmt das Ol zur Umstellung auf Segelstellung dem Motorenöltank. Die Pumpe wird durch Drücken des Segel-

stellungsknopfes (links und rechts am Overhead Switch Panel) eingeschaltet. Sobald die Pumpe in Betrieb ist, wird das von ihr erzeugte Drucköl (600 psi) zum Prepellerregler geführt. Im Regler wird das Absperrventil betätigt, welches den Regler-ölkanal abschließt und den Regler als Steuerorgan stillegt. Nach diesem Vorgang gelangt das Öl auf normalem Weg zum Propeller.

Wenn der Propeller in der Segelstellung angelangt ist, ergibt sich ein Druckanstieg. Dieser Druckanstieg wirkt auf den "Cut out" Schalter und löst den Segelstellungsknopf (bei ca. 590 psi). Derselbe schaltet die Segelstellungspumpe aus. Die Rückstellung erfordert den gleichen Vorgang, jedoch mit dem Unterschied, daß der Segelstellungsknopf gehalten werden muß, damit ein genügend hoher Pumpendruck (ca. 610 psi) entsteht, welcher das Verteilerventil betätigt. Das Verteilerventil bewegt sich nach vorn und führt das Drucköl der Segelstellungspumpe vor den Verstellkolben, sodaß die Propeller-Blätter auf die normale Steigung zurückkehren.

Wenn nun der Propeller in der kleinsten Steigung angelangt ist und Segelstellungsknopf gehalten wird, ergibt sich ein Druckanstieg, dadurch öffnet ein Überdruckventil im Verteilerventil, wodurch Beschädigungen im Verstellmechanismus verhütet werden.

E. Die Funktion des Verstellmechanismus

Sobald eine Verstellung des Propellers eintritt, verschiebt sich der Kolben im Dom nach hinten oder vorne, je nachdem Regleröl auf der hinteren Domkolbenseite zu- oder abgeführt wird. Die am Kolben befestigten 4 Rollen gleiten in den Kulissen der beiden Verstellzylinder. Durch die schrägliegenden Gleitbahnen wandelt sich die geradlinige Bewegung in eine Rotation um, indem der innere Verstellzylinder eine Drehung ausführt, während der äußere stationär bleibt. Die Drehung überträgt sich über ein Kegelradgetriebe auf die Propeller-Blätter, die sich dann gemeinsam um ihre Längsachsen verdrehen.

AUA AUSTRIAN AIRLINES

TECHNICAL SCHOOL NOTES

IGNITION

(Douglas DC-3)

T 55 e

Bearbeitet: Ing. Kozak

Ausgabe: 1/6/1964



IGNITION

Inhaltsangabe

Allgemeines

- 1. Aufgabe
- 2. Prinzip der elektrischen Zündung

Zündung am R 1830-92

- 1. Allgemeines
- 2. Aufbau
- 3. Funktion der Magnetzündung
- 4. Anlaßzündung

Hauptbestandteile

- 1. Magnete
- 2. Zündung
- 3. Zündkabel
- 4. Zündkerzen
- 5. Magnetschalter
- 6. Vibrator (Booster)

Funktion und Bedienung


- 1. Anlaßzündung
- 2. Magnetzündung
- 3. Kontrolle und Zündeinstellung für Boschmagnete
- 4. Störungen
- 5. Totpunktanzeiger "Time Rite" (Piston Position Indicator)
- 6. Prüfen der Zündanlage




IGNITION

Abbildungsverzeichnis

T	55	е	1	Schema der Zündanlage
T	55	е	2	Zündschalter
\mathbf{T}	55	е	3	Stromkreis der Zündanlage
\mathbf{T}	55	е	4	Magneto Connections
\mathbf{T}	55	е	5	Verdrahtung am Triebwerk
T	55	е	6	Zündkerzen




T 55 e 1 SCHEMA DER ZÜNDANLAGE




T 55 e 2 ZÜNDSCHALTER






T 55 e 3 STROMKREIS DER ZÜNDANLAGE






T 55 e 4 MAGNETO CONNECTIONS





T 55 e 5 VERDRAHTUNG AM TRIEBWERK

CHAMPION REB-37N



Kabelanschl.-Gew. 5/8". Randrierung am Schaft. Grosser Kerzenflansch. 4 Massen-Elektroden.

CHAMPION RHB 37N



Kabelanschl.-Gew. 3/4". 2 Rippen am Schaft. Grosser Kerzenflansch.
4 Massenelektroden.

T 55 e 6 ZÜNDKERZEN

IGNITION

Allgemeines

1. Aufgabe

Bei Zündmotoren ist zur Einleitung der Verbrennung eine Zündung durch einen oder mehrere elektrische Funken notwendig. Die Zündtemperatur eines Benzinluftgemisches liegt bei ca. 330°C. Im Motorzylinder sind jedoch zur sicheren Einleitung der Verbrennung wesentlich höhere Temperaturen notwendig, und zwar nach Versuchen bei einem luftgekühlten Zylinder ca. 850°C, bei einem wassergekühlten Zylinder ca. 950°C. Die zur Erzeugung des Funkens notwendige Spannung beträgt bei einem Druck von ca. 6 at und kaltem Motor ca. 10 000 Volt. Aus Gründen der Betriebssicherheit wurde schon in den Anfängen des Flugmotorenbaues die Zündung doppelt ausgeführt. Heute ist dies durchwegs der Fall und zwar nicht nur wegen sicherheitstechnischen Gründen, sondern zwecks Erzielung einer im ganzen Verbrennungsraum gleichzeitig einsetzenden Verbrennung. Lange Flammenwege sind grundsätzlich zu vermeiden, da sie das Auftreten des "Klopfens" im Motor stark begünstigen.

2. Prinzip der elektrischen Zündung

Man unterscheidet zwei verschiedene Arten von Zündanlagen:

Batteriezündung - Magnetzündung.

Die Batteriezundung findet hauptsächlich für Automobilmotoren Verwendung, während die Flugmotoren hauptsächlich mit doppelter Magnetzundung ausgerüstet sind.

Niedrig gespannter Wechsel- (Magnetzündung) oder Gleichstrom (Batteriezündung) von 6 - 24 Volt wird periodisch im Moment der Zündung unterbrochen. In einem Transformator wird dadurch dieser niedrig gespannte Strom zur Erzeugung eines sehr hoch gespannten

T 55 e 3



Stroms: 10 000 - 16 000 Volt, verwendet.

Unter Wärmewert einer Kerze versteht man die Widerstandsfähigkeit gegen die Verursachung von Glühzündungen. In der Hauptsache eine Angelegenheit der Wärmeabfuhr der mittleren Elektrode. Die Wärmeabfuhr der mittleren Elektrode hängt in hohem Maße von der Wärmeleitfähigkeit des Isolators ab. Die Wärmeleitfähigkeit von Glimmer (früher vorwiegend verwendet), Silimanit und Sinterkorund verhalten sich wie 1:5:50.

Die Kerze muß einerseits so heiß sein, daß bei allfällig langen Gleitflügen daran sammelndes Ol sofort verbrannt wird, andererseits muß die Kerze so kühl bleiben, daß auch bei starker Motorbeanspruchung keine Selbstzündungen auftreten.

Die Magnetzundung weist mit Ausnahme der Batterie die gleichen Elemente auf, wie die Batteriezundung, nur sind sämtliche Elemente in einem relativ kleinen und leichten Apparat zusammengebaut.

Zündung am R 1830-92

1. Allgemeines

Hochspannungs-Magnetzündung und für den Anlaßvorgang kurzfristig Batteriezündung.

Das verdichtete Brennstoff-Luftgemisch wird 25° Kurbelwellenwinkel vor Erreichen des oberen Totpunktes entzündet.

2. Aufbau

Die Anlage besteht aus zwei voneinander unabhängig arbeitenden Zündmagneten, die je links und rechts am Aggregateträger montiert sind. Der linke Magnet zündet die hinteren Kerzen, der rechte die vorderen Kerzen der Zylinder.

Folgende Teile sind im Zündmagnetengehäuse montiert:

- Der 8-polige permanente Rotor-Magnet. Er erzeugt das wechselnde Magnetfeld.



- Die aufeinander gewickelten Primär- und Sekundärwicklungen, mit denen die Spannung induziert wird.
- Unterbrecher. Unterbricht den Primarstromkreis jeweils in dem Augenblick, da der Zündfunken geliefert werden muß.
- Kondenser. Reduziert das schädliche Feuer an den Unterbrecherkontakten.
- Verteiler. Steuert die Stromabgabe auf die für die Zündung vorgesehenen Zylinder resp. Zündkerze (Zündreihenfolge).

Zündschalter im Cockpit (in der Mitte oberhalb der Frontscheiben montiert). Damit kann die Zündung ein- und ausgeschaltet werden, bzw. wechselseitig die beiden Zündstromkreise eingeschaltet werden.

Jeder Motor hat einen Zündschalter mit den Stellungen OFF, L, R, BOTH.

Mittels eines Knopfes in der Mitte des Schalters können alle Magnete miteinander kurzgeschlossen werden, d.h. wenn der Knopf herausgezogen ist, bleiben die Magnete kurzgeschlossen, ungeachtet der Stellung der einzelnen Zündschalter.

3. Funktion der Magnetzündung

Der achtpolige Magnetrotor mit wechselnder Polarität erzeugt bei zwei Kurbelwellenumdrehungen 14 Impulse. Durch den Kraftlinien-fluß im Spulenkern fließt in der Primärwicklung ein Strom, wenn die Unterbrecherkontakte geschlossen sind. Der Magnet ist so eingestellt, daß die Polschuhe des Magnetrotors im Zündmoment von den Polschuhen des Spulenkerns ablaufen und dabei den größten Kraftlinienwechsel produzieren. Das ist der Moment, bei welchem der Unterbrecher den Primärstromkreis öffnet. Dadurch wird in der Sekundärwicklung eine Hochspannung erzeugt, welche über den Hochspannungskontakt zur Verteilerelektrode geführt wird. Die Hochspannung springt von der Verteilerelektrode des Verteilerrotors über einen kleinen Luftspalt zu den Elektroden des Verteilersegmentes. Die im Verteilersegment befestigten Zündkabel führen den Zündstrom durch den Zündring zu den Kerzen.



4. Anlaßzündung

Beim Anlassen mit dem Starter genügt die Drehzahl nicht, um einen Funken zu erzeugen. Diese Aufgabe übernimmt der Vibrator.

- Beim Betätigen des "Booster"-Schalters im Cockpit fließt Gleichstrom von der Bordbatterie bzw. von der Außenbordstromquelle auf den Vibrator durch einen Unterbrecher zerhackt und durch eine abgeschirmte Leitung auf die Primärwicklung der Zündspule des rechten Magneten geführt. Dadurch wird in der Sekundärwicklung beim Öffnen des Primärstromkreises durch den Unterbrecher ein Hochspannungsstoß erzeugt, der über den Verteiler auf die vorderenKerzen geleitet wird. Die Hochspannung wird jedoch nur erzeugt, wenn der Zündschalter auf "BOTH" oder "R" ist.

Hauptbestandteile

1. Magnete

A. Allgemeines

Typ: "BOSCH" SF 14 LU 7, SF 14 LC 7
Untersetzungsverhältnis: Kurbelwelle-Magnet 1: 0,875
Anlaßstrom: Auf rechtem Magnet
Fest eingestellte Vorzündung: 250 für beide Magnete
Zündreihenfolge: 1 10 5 14 9 4 13 8 3 12 7 2 11 6
Magnet rechts arbeitet auf vordere Zündkerzen
Magnet links arbeitet auf hintere Zündkerzen
Linker und rechter Magnet untereinander austauschbar.

B. Aufbau des Magneten

(1) Rotorgehäuse

4-poliger Rotor aus Magnetstahl, lamelliert, Polschuhe ebenfalls lamelliert, stationärer Magnet. Rotor auf 2 Kugellager gelagert, Antrieb durch Riffelbüchse. Gehäuse aus Leichtmetall-Legierung.

(2) Spulengehäuse
Zündspule mit Primär- und Sekundärwicklungen.



(3) Unterbrechergehäuse

Antrieb Rotor-Unterbrechernocken 1 3/4: 1.14-teiliger Unterbrechernocken, kompensiert. Antriebszahnrader aus Kunststoff. Kurzschlußkabelanschluß, Primärkondenser, Unterbrechermechanismus bestehend aus Unterbrecherkammer, Nockenhebel und Unterbrecherambos. Ambos mittels Exzenterschraube verstellbar.

(4) Verteilergehause

Verteilerrotor mit 4 Verteilerelektroden. Auf der gleichen Welle wie Unterbrechernocken. 2 spezielle Elektroden mit Schleifring für Anlaßzündung, Verteilersegment mit 2 Reihen von je 7 Elektroden. Anschluß der Zündkabel und des Boosterkabels durch Spitzschrauben.

2. Zündring

Gummizündkabel geführt in flexiblen Führungsrohren vom Magnet zum Zündring vor den Zylindern. Kabel werden vom Zündring aus in abgeschirmten Schutzhüllen zu den einzelnen Zündkerzen geführt. Zum Austritt von Kondenswasseransammlungen, 2 Löcher an den untersten Punkten des Zündringes.

3. Zündkabel

Fabrikat "AUTO-LITE", gummiisoliert.

4. Zündkerzen

Champoin REB-37 N heavy duty standard, bzw. RHB-37 N heavy duty all weather.

5. Magnet-Schalter

Oberhalb der Frontscheiben in der Mitte oben. Je ein Schalter für jeden Motor mit den Bezeichnungen "OFF", "L", "R", "BOTH". Ein Knopf in der Mitte des Schalter bezweckt alle Magnete gleichzeitig kurzzuschließen, ohne Betätigung der einzelnen Motorschalter.



Wenn Schalter auf "L" (left) arbeitet linker Magnet und rechter Magnet ist kurzgeschlossen.

Wenn Schalter auf "R" (right) arbeitet rechter Magnet und linker Magnet ist kurzgeschlossen.

Wenn Schalter auf "BOTH" (beide) arbeiten beide Magnete.

Wenn Schalter auf "OFF" (aus) sind beide Magnete kurzgeschlossen.

WICHTIG: Bei demontiertem Kurzschlußkabel sind Magnete nicht mehr kurzgeschlossen, auch wenn Schalter auf "OFF" steht. Ein Bewegen des Propellers darf daher keinesfalls stattfinden.

6. Vibrator (Booster)

Im Einbau montiert. Betriebsspannung 24 Volt. Besteht aus einem Relais zur Einschaltung eines Unterbrechers, welcher den Gleichstrom in rascher Folge unterbricht (zerhackt).

Wird nur zum Anlassen des Motors gebraucht.

Funktion und Bedienung

1. Anlaßzündung

Um ein einwandfreies Anlassen des Motors zu ermöglichen, muß ein genügend hoher Anlaßstrom erzeugt werden. Der bereits beschriebene Vibrator übernimmt diese Aufgabe. Bei Betätigung des "BOOSTER"-Schalters im Cockpit fließt Gleichstrom von der Bord-bzw. Außenbordbatterie auf den Vibrator.

Sobald elektr. Energie zum Vibrator fließt, wird ein Relais innerhalb desselben betätigt, welches den Stromkreis zum Unterbrecher schließt.

Der vom Unterbrecher zerhackte Gleichstrom wird sodann durch eine abgeschirmte Leitung auf die Primärwicklung der Zündspule des rechten Magneten geführt.



In der Sekundärwicklung passiert dasselbe wie bei normalem Be-Betrieb des Magneten, indem der pulsierende Gleichstrom eine Hochspannung erzeugt, sobald Unterbrecherkontakte öffnen.

Die Hochspannung geht auf normalem Weg auf den Verteilerrotor und durch die Zündkabel zu allen vorderen Zündkerzen.

2. Magnetzündung

Beide Magnete werden durch eine Riffelung mit den im Geräteträger befindlichen Antrieben gekuppelt.

Der achtpolige Magnetrotor mit wechselnder Polarität erzeugt bei 1 Umdrehung 8 Impulse. Durch den Kraftlinienfluß-Vechsel im Spulenkern entsteht in der Primärwicklung ein Strom, wenn die Unterbrecherkontakte geschlossen sind. Beim Öffnen der Kontakte wird der Primärstrom unterbrochen. Dies erzeugt in der Sekundärwicklung eine Hochspannung, welche über den Hochspannungskontakt durch den Sekundärkondenser zur Verteilerelektrode geführt wird.

Die Hochspannung springt von der Verteilerelektrode des Verteilerrotors über einen kleinen Luftspalt zu den Elektroden des Verteilersegmentes.

Die im Verteilersegment befestigten Zündkabel führen den Zündstrom durch den Zündring zu den Kerzen.

3. Kontrolle und Zündeinstellung für Boschmagnete

A. Allgemeines

Die beiden auf den Triebwerken R 1830 - 92 montierten Bosch Magnete P/N SF 14 LU - 7 versorgen eine Hochspannungszündanlage.

Die gewünschte Vorzündung beträgt 25° v.o.Tp. des Kolbens und wird immer am Zylinder Nr. 1 mit einem "Time Rite" kontrolliert. Das Unterbrecherspiel am Magneten muß 0,22...0,25 mm betragen.

B. Zündmomentkontrolle

(1) Löse und entferne Zündkabel und Zündkerze vom Zylinder Hr. 1 (oben Mitte; hintere Reihe).



- (2) Drehe den Propeller bis der Kolben von Zylinder Nr. 1 sich im Explosionstakt befindet. (Entferne eventuell den Kipphebelgehäusedeckel; Kipphebel müssen entlastet sein.)
- (3) Schraube den "Time Rite" in das Kerzenloch von Zylinder Nr. 1.
- (4) Entferne den Magnetunterbrecherdeckel und schließe den Summer an.
 - ACHTUNG: Kurzschlußkabel nicht entfernen da sonst Magnet eingeschaltet ist.
- (5) Verdrehe nun langsam den Propeller bis der Kolben an den Zündzeitpunkt 25° v.o.Tp. kommt.
 - Beachte: Ist der Magnet richtig eingestellt, so müssen beide Lampen des Summers gleichzeitig aufleuchten und der Positionszeiger des "Time Rite" auf 25° stehen. Weiters muß ein an die Ausfräsung am Nocken angelegtes Lineal mit den beiden am Gehäuse angebrachten Markierungen T übereinstimmen.
- (6) Trifft eine der in Punkt (5) angegebenen Bedingungen nicht zu, so ist eine Korrektur der Einstellung laut Punkt C. durchzuführen.

C. Korrektur der Magneteinstellung

- (1) Stimmen die beiden Gehäusemarkierungen T nicht mit der 25°-Anzeige überein, so sind die 3 Befestigungsmuttern am Flansch des Magneten zu lockern und der ganze Magnet soweit zu verdrehen, bis die in Punkt B. (5) angegebenen Bedingungen erfüllt sind.
- (2) Stimmen die Markierungen überein und die Summerlampen sprechend nicht an, so ist das Unterbrecherspiel zu kontrollieren und eventuell nachzustellen.
 - ACHTUNG: Ein Verstellen des Unterbrecherspiels darf keinesfalls durch Verschieben der Unterbrechergrundplatte erfolgen.
- (3) Alle gelösten Schrauben sind festzuziehen und abzusichern.
- (4) Der Zündmoment ist nochmals zu kontrollieren.



- D. Zündmomenteinstellung bei Magnetwechsel
 - (1) Kurbelwelle auf Zündpunkt (25°) einstellen und Magnet ausbauen.
 - (2) Verdrehe die Unterbrechernocke des neu einzubauenden Magneten in der angegebenen Drehrichtung bis der auf den Nocken angebrachte rote Punkt vor den Nockenhebel zu liegen kommt.
 - (3) Fahre den Magnet in dieser Stellung in die Antriebswelle am Triebwerk ein.
 - (4) Schließe den Summer an.
 - (5) Presse den Auflageflansch des Magneten leicht gegen das Triebwerk und verdrehe den Magnet soweit dies die Montageschlitze erlauben. Leuchtet dabei die Summerlampe auf, so können die Montagemuttern angebracht und leicht angezogen werden.
 - (6) Werden die in Punkt (5) angeführten Bedingungen nicht erfüllt, d.h. die Summerlampen leuchten bei Verdrehen des Magneten nicht auf, so ist wie folgt vorzugehen:
 - (a) Demontiere den Magnet vom Triebwerk und verdrehe die Unterbrechernocke um 360°.
 - (b) Wiederhole die in Punkt (3), (4), (5) beschriebenen Vorgänge.
 - (c) Tritt nach 4 vollen Umdrehungen noch kein Abriß ein, so löse die Riffelbüchse und versetze sie um eine Nute, bis ein Öffnen der Kontakte festgestellt werden kann. Ziehe die Antriebsriffelbüchse fest und sichere sie ab.
 - (7) Synchronisiere den neu eingebauten mit dem schon vorhandenen Magneten.
 - (8) Ziehe die Montagemuttern fest und sichere sie ab.
 - (9) Führe nochmals eine Zündmomentkontrolle laut Punkt B. durch.



4. Störungen

Störung

Teilweises Aussetzen

der Zündung

Wahrscheinliche Ursache

Abgenutzte oder abgebrannte Unter-

brecherkontakte

Ungenaue Einstellung der Kontakte

Unsaubere Kontaktoberflächen

Falsch montierter Magnet

Defekte Zündspule

Kurzschluß im Kondenser

Lose Primärstrom-Anschlußstelle

Komplettes Versagen der

Zündung

Geerdeter Primärstromkreis

Schmutzablagerungen auf den Kon-

takten

Übermäßig abgenutzter Nockenhebel

Zündspule defekt

Kurschluß im Primärkondenser

In den meisten Fällen ist das Auswechseln des fehlerhaften Magneten unerläßlich.

5. Totpunktanzeiger "Time Rite" (Piston Position Indicator)

A. Zweck

Der Totpunktanzeiger "Time Rite" erlaubt:

- (1) Die genaue Einstellung des oberen Totpunktes.
- (2) Die Einstellung der Magnete auf den entsprechenden Zündzeitpunkt.

B. Anwendung

- (1) Der Totpunktanzeiger wird in das Kerzenloch von Zylinder
 Nr. 1 eingeschraubt, dabei ist jedoch zu beachten, daß sich
 der Kolben im Kompressionstakt befindet. Ferner muß Anzeiger
 eingeschraubt werden, bevor sich der Kolben in der obersten
 Stellung befindet, ansonst ein Einschrauben unmöglich ist.
- (2) Nach Einschieben der dem Motor entsprechenden Grad-Skala und Verschieben des Schleppzeigers in die oberste Position kann die Einstellung vorgenommen werden.



- (3) Propeller wird in Drehrichtung bewegt, dabei verschiebt sich der Schleppzeiger nach unten und bleibt bei Überschreiten des oberen Totpunktes stehen.
- (4) Schiebeskala wird nun verschoben bis O Position mit Strichmarke des Schleppzeigers übereinstimmt.
- (5) Propeller wird in Ausgangsstellung zurückgedreht und Schleppzeiger auf oberste Position gebracht.
- (6) Durch langsames Vorwärtsbewegen des Propellers kann nun mit Hilfe dieses Instrumentes der vorgeschriebene Zündzeitpunkt kontrolliert oder auch die Magnete eingestellt werden.

6. Prüfen der Zündanlage

- Mit Zündschalter schalten: BOTH R BOTH L R BOTH
- Maximaler RPM-Abfall (50...75 RPM) 100 RPM
- RPM-Differenz, wenn Motor durch linken oder rechten Magnet gezündet wird, 40 RPM.
- Zusätzliche Kontrolle:
 Wenn der Motor auf einem Magnet läuft, durch das Fenster kontrollieren, ob der Motor "schüttelt". Dies ist der Fall, wenn eine Kerze nicht zündet.

AUA AUSTRIAN AIRLINES

TECHNICAL SCHOOL NOTES

ENGINE INDICATING

(Douglas DC-3)

T 55 f

Bearbeitet: Ing. Kozak

Ausgabe: 1/6/1964



ENGINE INDICATING

Inhaltsangabe

RPM Indicating System

Manifold Pressure Indicating System

Carburetor Air Temperature Indicating System


Oil Temperature Indicating System

Cylinder Head Temperature Indicating System


Abbildungsverzeichnis

\mathbf{T}	55	f	1	RPM Indicating System
T	55	f	2	Manifold Pressure Indicating System
\mathbb{T}	55	f	3	C.A.T., OIL, O.A.T. Indicating System
T	55	ſ	4	C.H.T. Indicating System






T 55 f 1 RPM-INDICATING SYSTEM




T 55 f 2 MANIFOLD PRESSURE INDICATING SYSTEM





T 55 f 3 C.A.T., OIL, O.A.T. INDICATING SYSTEM





T 55 f 4 C.H.T. INDICATING SYSTEM



ENGINE INDICATING

RPM Indicating System

Der rotierende Permanentmagnetro tor des Tachometer Generator induziert in der Dreiphasenwicklung des Stators eine Spannung, deren Frequenz der Triebwerksdrehzahl proportional ist.

Im Anzeigegerät befindet sich ein Synchromotor, dessen Stator mit dem Stator des Gebers durch Leitungen verbunden ist. Die auf diese Art im Anzeigegerät reproduzierte synchrone Drehzahl wird auf dem Wirbelstromprinzip in einen proportionalen Zeigerausschlag umgesetzt.

Manifold Pressure Indicating System

Die Druckanzeige für den Ladedruck wird am Ladergehäuse jedes Triebwerkes abgenommen. Das Doppelanzeigegerät am Center Instrument Panel gibt den Druck in Zoll Quecksilbersäule an (in. Hg.). Rohrleitungen verbinden das Anzeigeinstrument mit den beiden Ladergehäusen der beiden Triebwerke.

Ein Selektierventil, das sich an der Rückseite des Center Instrument Panel befindet und von einem kleinen Hebel betätigt wird, ermöglicht ein Durchblasen der Leitungen während des Warmlaufens der Motoren. Weiters kann man mit dem Ventil ein Vertauschen der Versorgungs-leitungen vornehmen, um festzustellen, ob eines der beiden Meßgeräte eine falsche Anzeige liefert.

Carburetor Air Temperature Indicating System

Ein Doppelanzeigegerät befindet sich auf der rechten Seite des Instrument Panel. Je ein Widerstandsthermometer befindet sich in

T 55 f 2



den Luftansaugleitungen der Vergaser.

Oil Temperature Indicating System

Ein Doppelanzeigegerät befindet sich auf der rechten Seite des Instrument Panel. Je ein Widerstandsthermometer befindet sich auf der rechten Seite des Geräteträgers in der Eintrittsleitung.

Cylinder Head Temperature Indicating System

Ein Doppelanzeigegerät befindet sich auf der rechten Seite des Instrument Panel. Die Temperaturmessung erfolgt mit je einem Thermoelement auf jedem Triebwerk, wobei das Element mit einer Zündkerze an einem bestimmten Zylinderkopf mitgeschraubt ist.

AUA AUSTRIAN AIRLINES

TECHNICAL SCHOOL NOTES

OIL

(Douglas DC-3)

T 55 g

Bearbeitet: Ing. Kozak

Ausgabe: 1/6/1964



OIL

Inhaltsangabe

Schmierstoff-Anlage, flugzeugseitig

- 1. Allgemeines
- 2. Hauptbestandteile der Anlage
- 3. Funktion und Bedienung

Schmierung, triebwerksseitig


Abbildungsverzeichnis

T 55 g 1 Schmierstoffanlage, flugzeugseitig

T 55 g 2 Schmierung des Triebwerks


T 55 g 3 Low Oil Pressure Warning






SCHMIERSTOFFANLAGE, FLUGZEUGSEITIG





T 55 g 2 SCHMIERUNG DES TRIEBWERKS





T 55 g 3 LOW OIL PRESSURE WARNING

OIL

Schmierstoff-Anlage, flugzeugseitig

1. Allgemeines

Jeder Motor hat zur Zu- und Rückführung vom Tank zum Motor und zur Kühlung des Schmieröls ein eigenes Kühlsystem. Das verwendete Öl ist Aeroshell Oil W 100. Die Systeme der beiden Motoren können nicht miteinander verbunden werden, wie dies z.B. bei der Benzinanlage der Fall ist.

2. Hauptbestandteile der Anlage

Das System besteht aus den folgenden Teilen:

A. Oltank

Der aus Leichtmetall angefertigte Tank ist in der Motorgondel hinter der Schottwand aufgehängt.

Der Tankinhalt beträgt 26 US Gall. (ca. 100 1) plus 3 US Gall. Expansionsraum. Da die Entnahme über ein in den Tank hineinragendes Standrohr erfolgt, bleibt immer eine Reserve von 1,6 US Gall. Diese Reserve wird für den Segelstellungsvorgang verwendet.

Im Tank ist ein zyl. Gefäß (Hopper) montiert. Es dient zur raschen Erreichung der Öl-Betriebstemperatur. Das Rücklauföl fließt direkt in den Hopper. Die Ölzuführung zum Motor erfolgt durch ein Standrohr, das in den Hopper hineinragt.

Der Einfüllstutzen befindet sich auf der Motorgondel-Oberseite und ist mit einem Deckel und Bayonetverschluß versehen. Am Tankdeckel ist ein Meßstab befestigt. Dies ist die einzige Anzeige des Ölstandes d.h. die Ölquantität kann vom Cockpit aus nicht überwacht werden.

T 55 g 2



B. Shut-off Hahn

Dieser ist in der Zuleitung zum Motor eingebaut und an der Schottwand unter dem Öltank montiert. Er ist mit dem Benzinund Hydraulik-Öl-Shut-off gekuppelt.

Der Shut-off Hahn darf nie bei laufenden Motoren geschlossen werden.

C. Ölkühler-Ventil

Das Ölkühlerventil ist das eigentliche Kontroll- und Regulierorgan der Schmieröltemperatur. Auf dem Ölkühler montiert ist
es druck- und temperaturunempfindlich. Bis zu einer Temperatur
von ca. 65°C wird das Öl direkt in den Tank zurückgeführt.
Zwischen 65° und 70°C wird das Öl dem Kühlermantel entlang,
und über 70° durch die Waben des Ölkühlers geleitet.

D. Olkühler

Der Olkühler (Wabenkühler) ist unten an der Schottwand aufgehängt. An seiner tiefsten Stelle befindet sich ein Ablaßzapfen (zum Ablassen des Ols bei sehr tiefen Temperaturen).

E. Segelstellungspumpe

Diese Pumpe gehört nicht direkt zum Schmieröl-System, sondern ist ein Bestandteil der Propellerverstellung. Wird der Segelstellungsvorgang eingeleitet, saugt sie Öl von der untersten Stelle des Tanks ab und fördert es zum Propellerregler und Dom.

3. Funktion und Bedienung

Das Ol fließt durch das Standrohr im Öltank-Unterteil und durch die Ausflußleitung zur Schottwand, wobei es den Shut-off passiert. Nach der Schottwand gelangt das Ol durch einen feuerfesten Schlauch im Motor-Einbau zum Anschluß am Aggregateträger und von dort zur motorgetriebenen Zahnradpumpe. Die Öldruck- und Ol-Temperaturabnahme erfolgt unmittelbar nachdem das Ol die Pumpe und den Filter passiert hat.

Nach Beendigung der Schmiertätigkeit im Motor wird das Ol durch die Rückförderpumpen zum Tank zurückgeführt. Es passiert dabei

T 55 g 3



das Regulier-Ventil, welches das Öl je nach Temperatur durch den Ölkühler steuert.

Die Öltemperatur kann vom Cockpit aus nicht beeinflußt werden, sie wird automatisch reguliert. Das Gleiche gilt für die Quantität, sie kann nur am Boden mit dem Meßstab gemessen werden.

Zur Überwachung des Öldrucks dient das Manometer am mittleren Instrumenten-Panel (Doppelinstrument).

Zur Überwachung der Temperatur dient das Instrument am Co-Pilot Flight Instrument-Panel.

Schmierung, triebwerksseitig

Die Schmierung des R-1330 ist als Druck-Umlaufschmierung ausgebaut und wird in ein Druck- und Rückfördersystem eingeteilt.

Das Drucksystem gliedert sich in zwei Zweige. Zweig 2 fördert das Öl für die Stösselrollen und -stangen, Kipphebel, Ventile und den Propellerregler. Zweig 1 beliefert die Zusatzgeräte, die Lader- und Starterwelle, die Zylinder, Kurbelwellenlager, Nockenscheiben und das Propeller-Untersetzungsgetriebe. Ein Teil dieses Üls wird noch in den Propellerdom zum Verstellungsmechanismus geleitet.

Eine dreistufige Zahnradpumpe im Geräteträger erfüllt die Funktion der Druckerzeugung und Rückförderung. Eine Stufe erzeugt den Druck im Schmierkreislauf. Die weiteren zwei saugen das Öl aus dem Haupt-ölsumpf und dem Motor-Hinterteil ab.

Im Frontgehäuse ist eine weitere 2-stufige Rückförderpumpe. Je eine Stufe saugt das Ol aus dem Kipphebelsumpf und aus der Propelleruntersetzung ab.

Bei Verunreinigung und Verstopfen des Filters wird dieser mittels eines By-pass umgangen.

Es wird die Eintritts-Oltemperatur gemessen.

Die Öldruckabnahme erfolgt im Schmierkreislauf nach dem Hauptfilter.

Verwendetes Öl: Aeroshell Oil W 100.

Limitations siehe "Power Plant General, T 55 a".

Normaler praktischer Ölverbrauch = ca. 0,6 US Gall./h = 2.25 l/h. (mittlerer Wert für Streckenflüge)

T 55 g 4

AUA AUSTRIAN AIRLINES

TECHNICAL SCHOOL NOTES

STARTING

(Douglas DC-3)

T 55 h

Bearbeitet: Ing. Kozak

Ausgabe: 1/6/1964




STARTING

Abbildungsverzeichnis


T 55 h 1 Startermotor - Stromkreis

T 55 h 2 Primer - Stromkreis





T 55 h 1 STARTERMOTOR - STROMKREIS



AUA Austrian Ambine Tean Solpo (Notes Douglas